

- При отпущенном спусковом крючке еще раз попробуйте давящим и одновременно вращательным движением дослать выстрел в ствол ПУ.

Если это не помогло:

- Извлеките выстрел из ствола ПУ, убедитесь, что донце пиротехнического изделия в порядке, разъем «тюльпан» выстрела «ВОГ Тюльпан» не поврежден и не смещен / мембрана выстрела «Чекист» не имеет разрывов. После чего повторите процедуру загрузки изделия в ствол.

ВНИМАНИЕ! Запрещается смотреть в ствол ПУ при установленном выстреле.

- Попробуйте повторить с другим выстрелом. В случае сработки другого выстрела несработавший следует обменять в магазине на новый или утилизировать согласно инструкции к пиротехническому изделию. Если следующий выстрел также не сработал:

- Проверьте работоспособность ПУ.

Работоспособность ПУ версии «Тюльпан» можно проверить с помощью тестера (мультиметра). Напряжение при нажатии на пусковой крючок должно составлять min 3.5V, max 4.2V. Если напряжения нет или его показатель меньше 3.5V, вероятно аккумулятор ПУ разряжен и требуется его зарядка. См. пункт «ЗАРЯДКА ПУ».

Работоспособность ПУ версии «Чекист» можно проверить визуально на предмет наличия электродуги в центральном контакте при нажатии на спусковой крючок. Если электродуга появляется моментально, ПУ исправно. Если электродуга появляется с задержкой, рекомендуется снять статическое напряжение с центрального контакта. Для этого необходимо одновременно прикоснуться пальцами к центральному контакту и к стакану металлической гильзы. Такое статическое напряжение появляется в ходе транспортировки ПУ и не является признаком технической неисправности. Если электродуга не появляется, возможно аккумулятор ПУ разряжен и требуется его зарядка. См. пункт «ЗАРЯДКА ПУ».

ЗАРЯДКА ПУ

Полная зарядка аккумулятора осуществляется за 30 минут. Зарядка ПУ версии «Тюльпан» осуществляется через центральный контакт путем подсоединения зарядного шнура с разъемом «тюльпан», другой конец шнура с USB разъемом подключается к сетевому адаптеру. Над спусковой скобой ПУ имеется отверстие для индикации: красная – идет заряд, зеленая – аккумулятор полностью заряжен, индикация отсутствует – заряд не происходит.

Зарядка ПУ версии «Чекист» осуществляется через извлечение из корпуса ПУ электрической гильзы. Для этого необходимо открутить восемь винтов. В донной части гильзы имеется гнездо для модуля заряда, который идет в комплекте к ПУ. Необходимо подключить модуль заряда к гильзе и через разъем micro USB подключить модуль заряда к сетевому адаптеру. На модуле заряда имеется индикация: красная – идет заряд, синяя (или зеленая) – аккумулятор полностью заряжен, индикация отсутствует – заряд не происходит.

ВАЖНО! Запрещается хранить и транспортировать ПУ со снаряженным выстрелом.

ИНСТРУКЦИЯ К ПУСКОВОМУ УСТРОЙСТВУ (ПУ) АК-СТАЙЛ

РАЗНОВИДНОСТИ ПУ АК-СТАЙЛ:

- версия для выстрелов ВОГ «Тюльпан»;
- версия для выстрелов «Чекист».

ОПИСАНИЕ ПУ

АК-стайл состоит из съемной металлической гильзы-ствола, пластикового корпуса с креплением на штатные крепежные места АК74/100, зарядного шнура (версия «Тюльпан») или зарядного адаптера (версия для «Чекист»), ПУ комплектуется Li-Po аккумулятором 100mAh 3.7V (версия «Тюльпан») и 500mAh 3.7V (версия «Чекист»), ПУ снабжено световой индикацией заряда (в версии для «Чекист» индикация расположена на адаптере заряда).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Внимание! Использование пиротехники разрешено только на специально оборудованных площадках вдали от жилых строений.

1. Наденьте баллистические очки и перчатки. Убедитесь, что поблизости нет людей без средств защиты органов зрения.

2. Извлеките ПУ из транспортной коробки, установите ПУ на пневматическое оборудование согласно инструкции по ссылке qr-кода.

3. Проверьте центральный контакт на отсутствие загрязнения или окисления. В случае выявления загрязнения устранили его.

В ПУ версии «Чекист» рекомендуется протирать центральный контакт сухой тканью каждые 3-4 выстрела.

4. Зарядите выстрел с дупльной стороны вращательным движением.

ВАЖНО: запрещается загружать выстрел в ствол раскрытой ладонью. Во избежание получения травмы в случае нештатной сработки изделия во время зарядания. Необходимо взяться за внешнюю сторону корпуса выстрела.

5. Направьте ПУ в сторону цели.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать активную защиту органов слуха.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: производить выстрел в сторону людей ближе 20м, за исключением ВОГ «Тюльпан» ДР.

6. После выстрела удалите использованную гильзу из ствола ПУ версии «Тюльпан».

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если после нажатия на спусковой крючок выстрел не произошел:

