



## ИНСТРУКЦИЯ

# БАСТАРД

 СТРАЙКБОЛЬНЫЙ ПРИВОД  
ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

Электропневматический страйкбольный привод калибра 6мм «Бастард М100», «Бастард М200», «Бастард М300».

Изделие представляет собой конструктивно сходное с оружием электропневматическое изделие (далее: Привод), предназначенное для стрельбы пластиковыми шариками калибра 6мм с дульной энергией менее 3 дж.

Привод предназначен для использования на военно-спортивных и страйкбольных играх.

## ЗАПРЕЩЕНО:

- Использовать несовершеннолетним лицам.
- Использовать привод вне специально подготовленных площадок.
- Использовать привод без защиты глаз (баллистических очков) игрока и окружающих.
- Использовать привод при температуре окружающего воздуха менее +5 градусов цельсия (допускается использование привода при более низких температурах с дополнительной подготовкой и заменой внутренних частей).
- Использовать уже стрелянные или подобранные с пола шары.
- Направлять и стрелять в сторону людей и животных ближе 20 метров.
- Переноска привода в общественных местах без чехла.
- Хранение и транспортировка привода с примкнутым магазином и подключенным аккумулятором.
- Хранить магазины снаряженные шарами.
- Бросать, ронять, погружать в воду.

К использованию допускаются лица достигшие 18+ лет !



### УХОД И ХРАНЕНИЕ:

- Хранить привод необходимо в сухом отапливаемом помещении, недоступном для детей и животных.
- Регулярно смазывать маслом или силиконовой смазкой подвижные части привода (механизм складывания приклада, защелка крышки, имитация затвора, переключатель огня).
- После каждого использования очищать привод от грязи или воды.
- При появлении царапин обрабатывать их антикоррозийным составом (краской или лаком).

- Каждые 10000-15000 выстрелов в специализированной страйкбольной мастерской проводить чистку стволика и диагностику работы внутренних частей.
- При нештатной работе привода (не работает привод при подсоединенном аккумуляторе\не вылетают шары\летят на расстояние менее 30 метров\при появлении новых странных звуков при работе) сразу же обратиться в специализированную страйкбольную мастерскую или к производителю.

## МОДИФИКАЦИИ ПРИВОДА

### БАСТАРД М100

Телескопический  
приклад М-серии  
Стволик 110мм



### БАСТАРД М200

Телескопический  
приклад М-серии  
Стволик 229мм



### БАСТАРД М300

Телескопический  
приклад М-серии  
Глушитель  
Стволик 363мм или 509мм





## РАБОТА С ПРИКЛАДОМ

Регулировка  
приклада  
БАСТАРД



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

Аккумулятор «нунчаки»,  
либо прямоугольный  
Габаритные размеры  
всего аккумулятора:  
105мм длина  
19мм ширина  
19мм толщина





## РЕГУЛИРОВКА НОР-UP



Для доступа к камере НОР-UP необходимо отодвинуть имитацию затвора в крайнее заднее положение.

Для возвращения имитации затвора в закрытое состояние необходимо нажать на кнопку сброса затвора.

Регулировка колеса НОР-UP вращением:



по часовой стрелке - увеличивает полет шара, направляя его вверх; против часовой стрелки - уменьшает полет шара, направляя его вниз.



## МАГАЗИН

В магазин «БАСТАРД» помещается 110 шаров.

Чтобы примкнуть магазин: вставить магазин в шахту до упора и щелчка кнопки магазина. При необходимости легким толчком ладони дослать магазин.

Для отмыкания магазина необходимо нажать кнопку с правой стороны шахты магазина. Магазин входит плотно без люфтов.

Кнопка отмыкания  
магазина



Примкнуть магазин  
до щелчка



## РАБОТА С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ОГНЯ



Привод «БАСТАРД» имеет три режима работы:

ПР - предохранитель;

АВ - автоматический огонь;

ОД - одиночный огонь.

