



ИНСТРУКЦИЯ К ПУСКОВОМУ УСТРОЙСТВУ (ПУ) ГИЛЬЗА ДЛЯ ВЫСТРЕЛОВ «ЧЕКИСТ»

РАЗНОВИДНОСТИ ПУ:

- гильза для ГП25;
- гильза для ГП30;
- гильза Универсальная (другие марки гранатометов);
- ствол для гранатометов производства СтрайкАрт.

ОПИСАНИЕ ПУ

Электрическая гильза выполнена из композитных материалов: алюминиевый сплав, пластик повышенной прочности и стали (донца универсальной гильзы и гильзы для ГП30). Внутри гильзы имеется центральный контакт электроподжига. Гильза оборудована несъемным Li-Po аккумулятором 500mAh 3.7V и поставляется вместе с модулем заряда со световой индикацией.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Внимание! Использование пиротехники разрешено только на специально оборудованных площадках вдали от жилых строений.

1. Наденьте баллистические очки и перчатки. Убедитесь, что поблизости нет людей без средств защиты органов зрения.

2. Извлеките ПУ из транспортировочной коробки, установите ПУ в подствольный гранатомет соответствующей модели.

3. Проверьте центральный контакт на отсутствие загрязнения или окисления. В случае выявления загрязнения устраним его.

Рекомендуется протирать центральный контакт сухой тканью каждые 3-4 выстрела.

4. Зарядите выстрел с дульной стороны вращательным движением.

ВАЖНО: запрещается загружать выстрел в ствол раскрытой ладонью. Во избежание получения травмы в случае нештатной сработки изделия во время заряжания. Необходимо взяться за внешнюю сторону корпуса выстрела.

5. Направьте ПУ в сторону цели и произведите выстрел.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать активную защиту органов слуха.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: производить выстрел в сторону людей ближе 20м.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если после нажатия на спусковой крючок выстрел не произошел:

- При отпущенном спусковом крючке еще раз попробуйте давящим и одновременно вращательным движением дослать выстрел в ствол ПУ.

Если это не помогло:

- Извлеките выстрел из ствола ПУ, убедитесь, что донце пиротехнического изделия в порядке, мембрана выстрела «Чекист» не имеет разрывов. После чего повторите процедуру загрузки изделия в ствол.

ВНИМАНИЕ! Запрещается смотреть в ствол ПУ при установленном выстреле.

- Попробуйте повторить с другим выстрелом. В случае сработки другого выстрела несработавший следует обменять в магазине на новый или утилизировать согласно инструкции к пиротехническому изделию.

Если следующий выстрел также не сработал:

- Проверьте работоспособность ПУ.

Работоспособность ПУ можно проверить визуально на предмет наличия электродуги в центральном контакте при нажатии на спусковой крючок. Если электродуга появляется моментально, ПУ исправно. Если электродуга появляется с задержкой, рекомендуется снять статическое напряжение с центрального контакта. Для этого необходимо одновременно прикоснуться пальцами к центральному контакту и к стакану металлической гильзы. Такое статическое напряжение появляется в ходе транспортировки ПУ и не является признаком технической неисправности. Если электродуга не появляется, возможно аккумулятор ПУ разряжен и требуется его зарядка. См. пункт «ЗАРЯДКА ПУ».

ЗАРЯДКА ПУ

Время полной зарядки аккумулятора - 30 минут. Зарядка ПУ осуществляется с помощью модуля заряда со световой индикацией (поставляется в комплекте). Разъем для его подключения находится в донной части гильзы. Необходимо извлечь электрическую гильзу из корпуса гранатомета в соответствие с инструкцией производителя. Далее подсоединить модуль заряда к гильзе и через разъем micro USB подключить к сетевому адаптеру электросети.

На модуле заряда имеется индикация: красная – идет заряд, синяя (или зеленая) – аккумулятор полностью заряжен, индикация отсутствует – заряд не происходит.

ВАЖНО! Запрещается хранить и транспортировать ПУ со снаряженным выстрелом.