

Инструкция Vector Optics Centurion 1x20 Red Dot Sight



ВНИМАНИЕ: НИКОГДА НЕ СМОТРИТЕ НА СОЛНЦЕ ЧЕРЕЗ ПРИЦЕЛ (ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ОПТИЧЕСКИЙ ПРИБОР).
ЭТО МОЖЕТ НАВСЕГДА ПОВРЕДИТЬ ВАШИ ГЛАЗА.
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ РАЗРЯЖЕНО И НАПРАВЛЕНО В БЕЗОПАСНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

КРЕПЛЕНИЕ

Коллиматорный прицел устанавливается на ружье с помощью крепления Пикатинни. Установите крепление на основание планки так, чтобы стопор прицела совпал с поперечными канавками на планке Пикатинни, пока зажимные болты не сядут на рельс. Надежно затяните прицел, затянув винт шестигранным ключом. Не перетягивайте крепежную систему. Это может повредить крепление коллиматорного прицела.

ТОЧНОСТЬ НАСТРОЙКИ

Перед регулировкой убедитесь, что коллиматорный прицел установлен на оружии жестко. После группы выстрелов по мишени определяем среднюю точку попадания (СТП) и направив сетку в центр мишени поправками по горизонтали и вертикали выводим точку прицела в место СТП. Пристрелка закончена.

Размер прицельной точки составляет 1 М.О.А. (1 дюйм на 50 метров согласно заводской настройке). Регулировка по горизонтали и вертикали сопровождается звуковыми щелчками.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Ваш прицел работает от одной батарейки типа ААА. Если точка тускнеет или не загорается, необходимо заменить батарею. Чтобы заменить батарейку ААА, просто снимите крышку батарейного отсека. Выньте использованную батарею, замените ее новой, соблюдая полярность, и снова закройте крышку.

АКТИВИРОВАТЬ КРАСНУЮ ТОЧКУ

Нажмите переключатель вкл / выкл, чтобы включить красную точку прицела. Прицел поставляется с 7 уровнями видимой точки и 1 NV точка. Последующее нажатие кнопки вкл/выкл увеличивает яркость точек. Длительное нажатие регулировки яркости уменьшит интенсивность свечения точки. Нажатие переключателя вкл / выкл или регулировка яркости более чем 3 секунды выключит устройство.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ваш прицел является точным инструментом, который требует бережной эксплуатации и надлежащего ухода.

- При чистке линзы сначала сдуйте грязь и пыль или используйте мягкую щетку для линз. Отпечатки пальцев и жирные пятна можно стереть тканью для линз или мягкой чистой хлопчатобумажной тканью, увлажненной чистящей жидкостью для линз.
- Все движущиеся части прицела постоянно смазываются. Не пытайтесь их смазать.
- На наружной поверхности прицела не требуется никакого обслуживания, за исключением удаления грязи или отпечатков пальцев мягкой тканью.
- При транспортировке и хранении используйте крышки объективов.

ХРАНЕНИЕ

Избегайте хранения прицела возле горячих предметов и на открытом солнце. Высокие температуры могут негативно повлиять на смазочные материалы и герметики. Предпочтительны багажник автомобиля, оружейный шкаф. Никогда не оставляйте оптические части прицела под прямым воздействием солнечного света.