

ЯРКИЙ СВЕТОДИОД CREE XP-E R2 100 ЛЮМЕН

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

РАЗДВИЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ДВА ОТРАЖАТЕЛЯ И МАТОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЯРКИЙ И МЯГКИЙ СВЕТ

ДИММИРОВАНИЕ СВЕТОВОГО ПОТОКА

СКЛАДНОЙ СДВОЕННЫЙ КРЮЧОК ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ 4xAA (R6) (В КОМПЛЕК НЕ ВХОДЯТ)



Фонарь «Яркий Луч» X5 SPUTNIK с ярким мягким светом для кемпинга. Компактные размеры и продуманная конструкция позволяют использовать фонарь как на горизонтальной поверхности (три складывающихся ножки), так и повесить его на веревке (уникальный складной сдвоенный крючок). Раздвижной корпус не только экономит место в рюкзаке, но и не позволит случайно включиться фонарю при перевозке. Встроенный диммер поможет настроить оптимальный свет для той или иной ситуации. Конструкция фонаря предусматривает его использование в качестве ручного с направленным светом (с дальностью светового потока в 20 метров), для чего необходимо аккуратно снять матовый рассеиватель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина.....	130 мм (компакт), 185 мм (раздвинут)
Вес.....	247 г (с батарейками), 150 г (без батареек)
Диаметр.....	48 мм корпус, 63 мм головная часть
Световой поток.....	100 люмен
Светодиод.....	CREE LED XP-E R2
Рефлектор.....	система из двух (верхний, нижний)
Элементы питания.....	батарейки AA (R6), 4 шт. (в комплект не входят)
Время работы.....	7 ч - при макс. световом потоке, 100 ч - при минимальном
Диммирование.....	непрерывное нажатие на кнопку и выбор опт. потока
Корпус.....	ABS пластик с резиновыми вставками, металлические ножки и крючок

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка /замена элементов питания



1. Придерживая одной рукой кольцо с обозначениями, другой открутите (против часовой стрелки) прорезиненное основание фонаря. Извлеките картридж и установите 4 батарейки AA (R6), соблюдая полярность.
2. Поместите картридж в батарейный отсек (выступ картриджа должен попасть в паз) и закрутите основание.

Включение /выключение /диммирование светового потока

1. Одной рукой зажмите основание фонаря, другой поверните матовый рассеиватель на 3 градуса против часовой стрелки и вдоль оси фонаря поднимите до упора. (см. «OPEN» на кольце с обозначениями). **ВНИМАНИЕ!** Силу применять не надо!
2. Нажмите на кнопку для включения /выключения фонаря.
3. Для диммирования нажмите и удерживайте кнопку для выбора оптимального светового потока. Максимальный и минимальный уровень света фонарь обозначит кратковременным миганием.

Использование в качестве ручного фонаря с направленным светом

Одной рукой зажмите основание фонаря, другой поверните матовый рассеиватель на 3 градуса против часовой стрелки и вдоль оси фонаря поднимите до упора. Затем еще раз поверните его на 3 градуса против часовой стрелки и отсоедините («DETACH» на кольце с обозначениями). Фонарь готов к использованию. Дальность светового луча составляет 20 метров.

