

**Руководство
по эксплуатации**

AR 15 CO

Оружие списанное охолощенное с возможностью имитации выстрела
патроном светозвукового действия

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. РАБОТА И УСТРОЙСТВО КАРАБИНА

Карабин AR 15-CO - самозарядный (полуавтоматический). Действие автоматики основано на использовании отдачи свободного затвора.

Карабин состоит из ствольной коробки, в которой располагается ударно-спусковой механизм, затвор, приемник магазина, ствола, приклада, рукоятки и цевья

Карабин оснащен кнопочным неавтоматическим предохранителем

Для начала стрельбы необходимо вставить патроны светозвукового действия калибра 7,62x39 Blank в картриджи и снарядить ими магазин.

После это вставить магазин в карабин, отвести затвор в крайнее заднее положение и резко, не сопровождая затвор рукой, отпустить. Картридж попадет в патронник, после чего карабин будет готов к стрельбе.

Когда все картриджи в магазине израсходованы, затвор останавливается в заднем положении на затворной задержке. Нажмите на клавишу затворной задержки с левой стороны ствольной коробки, чтобы отпустить его.

2. РАЗБОРКА, ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

Оружие прослужит вам дольше, если вы будете хранить его в сухом месте при комнатной температуре.

Как двигатель автомобиля требует периодической замены масла, так и оружие нуждается в регулярной чистке и смазке. Для чистки и смазки используйте специальные средства для ухода за оружием.

Для чистки достаточно произвести неполную разборку карабина без применения специальных инструментов.

ВАЖНО: разряжая оружие, держите ствол в безопасном направлении!

Более детальная разборка требует наличия специальных инструментов и навыков. Не рекомендуется самостоятельно производить дальнейшую разборку карабина во избежание невозможности обратной сборки

Особенно тщательно нужно чистить зеркало затвора и патронник

После чистки протрите патронник и все части оружия сухой чистой ветошью. Для облегчения работы подвижных частей оружия нанесите на них немного оружейной смазки (лучше использовать специальные спреи для лучшего проникновения в труднодоступные места)

Чистить магазин карабина также необходимо чистить. Для этого нужно его разобрать, нажав на выступ фиксатора крышки магазина (3 на рис.7 и 8), находящийся в прорези в крышке магазина и сдвинув ее вперед.

Смоченной в оружейном масле ветошью удалите нагар с подавателя, пружины и всех поверхностей корпуса магазина. После этого насухо протрите все детали магазина, на

них не должно оставаться капель масла, особенно на подавателе. Можно смазать небольшим количеством масла пружину.

Ни в коем случае не смазывайте патроны! Это может привести к отказу патрона (осечке).

3.ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

ПРОБЛЕМА	РЕШЕНИЕ
Картридж не заходит в патронник	-Не сопровождайте затвор рукой, отпустите его резко -Почистите патронник
Неперезарядка	-Почистите патронник и затвор -Смените патроны (бывает недовеска пороха)
Неподача картриджа из магазина	-Проверьте правильность снаряжения магазина -Дошлите магазин легким хлопком до его надежной фиксации
Осечки/недокол капсюля	-Почистите канала ударника спреем (например, WD40) -Смените патроны (возможна глубокая посадка капсюлей)

4.ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Калибр	7,62x39 Blank
Емкость магазина	5,10 картриджей
Масса без патронов не более, г	
Габаритные размеры, мм, не более:	
Длина	
Высота	
Толщина	

Если у Вас в процессе эксплуатации, потерялась или сломалась какая-то деталь, свяжитесь с нами по почте inf@riogun.ru.

В письме укажите ваши ФИО, контактные данные (город, телефон), где и когда приобретено оружие, описание возникшей проблемы, требуемые запасные части Мы сделаем все возможное, чтобы Ваше оружие снова служило Вам исправно.

Образец письма

ФИО

Контактные данные (город, телефон)

Где и когда приобретено оружие Описание возникшей проблемы

Требуемые запасные части

5. ГАРАНТИЯ И КОНТАКТЫ

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в паспорте даты продажи, заверенной печатью организации продавца, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Естественный износ защитных покрытий в процессе эксплуатации не является дефектным признаком.

В гарантийных случаях мы рекомендуем обратиться в магазин, в котором вы приобрели свое оружие. Это самый оперативный способ.

Если обращение в магазин невозможно, или возникла спорная ситуация обратитесь к нашему официальному дистрибьютору «РОССИМПОРТОРУЖИЕ» 8 800 500 65 60.

Вы также можете обратиться к нам напрямую, мы постараемся помочь. Наши контакты : 427961, г. Сарапул, ул. Электrozаводская, 15, ООО «КУРС-С», тел.(34147)97-1-37, 97-1-55.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

*Оружие списанное охолощенное модель AR 15 CO заводской номер _____
изготовлено, принято и признано годным к эксплуатации.*

Начальник ОТК _____
(личный штамп/подпись)

(число, месяц, год)

М.П.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

(наименование, адрес и штамп продающей организации)



Россия, 427961, г. Саранск,
ул. Электрозаводская, д.15

**Официальный дистрибьютор
ООО «РосИмпортОружие»**