

Хронограф рамочный BG-777 (LED)

Инструкция пользователя

Габаритные размеры, мм - 125x105x85мм.
Крепление для штатива встроено в нижнюю часть (резьба 1/4-20 UNC)
Материал корпуса - пластик (5мм).
Встроенный аккумулятор (18500).
Вывод заряда аккумулятора в процентах на дисплей.
Предупреждение о разряде аккумулятора.
Энергонезависимая память и отображение последних 48 выстрелов.
Зарядка USB Type-C.
Размер рамки 75x75мм.
Размер активной зоны – 75x60мм.
Относительная погрешность измерения скорости, не более, - 0,5%
Диапазон измеряемых скоростей, м/с - 1 – 999
В базовом варианте прибор поставляется в следующей комплектации:
Прибор BG-777 (LED) - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Шнур зарядки USB Type-C.

Сборка и включение.

Хронограф работает от встроенного аккумулятора, зарядка от Micro USB. При включении на дисплее высвечивается модель хронографа и заряд аккумулятора, потом хронограф находится в режиме ожидания.

Управление.

При включении, хронограф по умолчанию находится в режиме замера скорости. При замере хронограф одновременно показывает скорость последних четырех выстрелов и энергию последнего выстрела.
При коротком нажатии кнопки - хронограф показывает скорость последних 8 выстрелов, короткими нажатиями можно пролистать 24 последних выстрела.
При удержании кнопки, хронограф переходит в режим выбора веса пули: короткое нажатие меняет значение, длинное нажатие переключает, при завершении выбора массы пули хронограф переходит в режим замера скорости).

Ошибки при измерениях.

Отображение на дисплее ошибки Err2 - означает, что сработал только первый датчик.
Отображение на дисплее ошибки Err1 - означает, что сработал только второй датчик.

ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОР И ПРОВЕРТЕ ЧИСТОТУ ДАТЧИКОВ.

СБРОСИТЬ ПАМЯТЬ СОХРАНЕННЫХ ВЫСТРЕЛОВ ХРОНОГРАФА:

Перед включением надо зажать красную кнопку и не отпуская ее включить устройство – ждать до появления 000 (5-10 секунд).

Корректировка скорости хронографа.

Сначала производим замер скорости, потом нажимаем две кнопки внутри устройства и удерживаем их в течении двух секунд, на дисплее отобразится последний замер скорости, далее многократно нажимаем одну из кнопок для увеличения или уменьшения скорости, для того чтобы запомнить значение – нужно удерживать две кнопки - две-три секунды.

Гарантийные обязательства.

Гарантия на изделие – 6 месяцев.

Не гарантийный случай:

В случае повреждения путём механического, химического, термического или физического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных сред.