РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ГВАД

Пусковое устройство ГВАД САП-22 для инициирования пиротехнических картриджей и резьбовых патронов

Спасибо, что выбрали ГВАД!

Выбирая нашу продукцию, вы инвестируете в развитие российского производства и технологий. В основу каждого изделия заложены надёжность, практичность и готовность к реальным условиям эксплуатации. Пусковые устройства — лишь первый шаг. Наша цель — создать полноценную экосистему средств самозащиты, сигнализации и аутдор-снаряжения, способную закрыть любые задачи безопасности и выживания.

Анонсы новинок, тесты устройств и ответы на вопросы — только в наших соцсетях. Подписывайтесь:

ВКонтакте **Youtube** **МАКС** **Telegram**

Мы ценим Ваше доверие и отвечаем за него делом. Есть идеи и предложения? Напишите!
Ваш опыт помогает совершенствовать продукцию, внедрять новые решения и двигаться вперёд.

Памятка пользователю

Является ли ГВАД САП-22 оружием?

ГВАД САП-22 не является оружием в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Устройство предназначено для запуска пиротехники II и III классов. Подтверждающие документы о непринадлежности к оружию доступны для скачивания по QR-коду.

Можно ли применять ГВАД САП-22 для самообороны?

Использование устройства должно осуществляться в соответствии с инструкцией на применяемые пиротехнические изделия.

Есть ли специальные требования к хранению и транспортировке?

Законодательством не предусмотрены специальные требования к хранению и транспортировке изделий данного типа. Вы можете носить и перевозить устройство любыми удобными для вас способами. Рекомендуем сохранять электронную или бумажную копию документа, подтверждающего непринадлежность устройства к оружию, а также руководства по эксплуатации — чтобы при необходимости предъявить их сотрудникам государственных органов.

Скачать документы по ГВАД САП-22

Меры предосторожности

- Всегда обращайтесь с изделием, как с заряженным.
- Не держите палец на спусковой клавише, кроме как в момент выстрела.
- Используйте заряды строго в соответствии с их инструкцией и требованиями безопасности.
- Любое самостоятельное внесение изменений в конструкцию устройства запрещено и влечет прекращение гарантийных обязательств производителя.
- Хранить устройство и пиротехнические заряды в недоступном для детей и посторонних лиц месте.

Совместимые пиротехнические изделия



Резьбовые патроны типа “Гром” и “Сигнал Охотника”



Пиротехнические картриджи ГВАД калибра 18х44,5 мм



Пиротехнические картриджи ГВАД калибра 18х37 мм

Перед использованием устройства рекомендуем изучить видеоинструкцию. Для этого отсканируйте QR-код

1. При использовании резьбовых патронов, необходимо вкрутить их в переходники до упора (рис. 1).




Рис. 1

В ГВАД САП-22 предусмотрена возможность использования резьбовых патронов как с пластиковой, так и с металлической гильзой.

2. Переместите фиксатор зарядов в открытое положение (рис. 2).




Рис. 2

Положение фиксатора определяется по риске на барабане (отмечена желтым цветом на рисунке 2). Если фиксатор переведен в сторону риски, он находится в закрытом положении. Если фиксатор переведен в сторону, противоположную риске, он находится в открытом положении.

3. **Вставить заряды в каморы до упора (рис. 3).**




Рис. 3

В момент заряжания УСМ находится в невзведенном состоянии и боек не касается инициатора заряда. Это обеспечивет безопасность использования и ношения.

4. **Переместите фиксатор зарядов в закрытое положение (рис. 4).**




Рис. 4

Убедитесь, что фиксатор переведен в крайнее положение и исключает выпадение зарядов.

5. **Произвести выстрел нажатием на спусковую клавишу, указанную синим цветом (рис. 5).**

При нажатии на спусковую клавишу происходит проворот барабана и инициирование выстрела из выбранной каморы.

⚠ **Не рекомендуется производить холостые спуски без установленных зарядов. При холостых спусках детали ударно-спускового механизма испытывают повышенные нагрузки, что со временем может привести к их преждевременному износу или поломке.**

Неисправности, возникшие вследствие систематического выполнения холостых спусков, не являются гарантийным случаем.




Рис. 5

6. **Если после нажатия на спусковую клавишу пиротехническое изделие не сработало, продолжайте удерживать устройство в безопасном направлении не менее 30 секунд.**

После этого извлеките пиротехническое изделие. Если на активаторе остался след накола (рис. 6), **устройство выполнило свою функцию штатно**. Ответственность за качество и работоспособность пиротехнического изделия несет его производитель.




Рис. 6

7. В устройстве предусмотрен ручной поворот барабана для выбора заряда для выстрела.

Нажмите на спусковую клавишу до момента разблокировки барабана (примерно 2–3 мм хода) и поверните барабан вручную до нужной каморы.




Рис. 7

8. Для разряжания устройства откройте фиксатор и извлеките заряды (рис. 8).




Рис. 8

9. В рукоятке предусмотрено ношение двух дополнительных зарядов.

Для извлечения необходимо отжать соответсвующий фиксатор (рис. 9) и извлечь заряд.




Рис. 9

10. Для ношения устройства на поясе или ремне, установите клипсу с помощью саморезов (рис. 10).

Саморезы M2.3 10 мм идут в комплекте. Вам понадобится крестовая отвертка PH1.

⚠ Важно: Не допускайте перетяжки — избыточное усилие может сорвать нарезанную саморезом резьбу в пластике и снизить прочность соединения.




Рис. 10

Техническая спецификация

№ п\п	Параметр	Величина
1	Емкость барабана, зарядов, шт.	2
2	Масса без зарядов, г	215
3	Длина, мм	155
4	Высота, мм	110
5	Толщина, мм	30
6	Гарантийная наработка, число срабатываний	1000

Комплектация

1. Устройство ГВАД САП-22 — 1 шт.

2. Переходник для резьбовых патронов — 4 шт.

3. Клипса — 1 шт.

4. Винты М2.3х10 мм — 2 шт.

5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.

6. Потребительская тара — 1 шт.

Гарантия

- Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
- Гарантийная наработка устройства – 1000 выстрелов.

К гарантийным случаям не относятся:

- Самостоятельный ремонт.
- Механическое вмешательство в конструкцию изделия.
- Механические повреждения в результате падения и ударов.
- Использование нерекомендованных зарядов.

Гарантийное обслуживание

При возникновении гарантийного случая рекомендуем обратиться в магазин, в котором было приобретено устройство. Это самый быстрый способ решения вопроса.

Если обратиться в магазин невозможно или возникла спорная ситуация, напишите нам на **tactic@gvad.ru**.

В письме укажите:
- ФИО;
- город и номер телефона;
- место и дату покупки;
- описание неисправности;
- фотографии и, по возможности, видеозапись проблемы.

Мы рассмотрим ваше обращение и сделаем все возможное для оперативного решения проблемы.

ГВАД

ТУ 20.51.14-003-2009226453-2025

gvad.ru tactic@gvad.ru +7 928 322-40-26

ООО «ГВАД»
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11, к. 3, помещ. 410