

kursrus.ru



ПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БУЛЬДОГ KURS

Конструктивно сходное с оружием изделие

ВВЕДЕНИЕ

Почему БУЛЬДОГ не оружие?

Револьвер БУЛЬДОГ, в соответствии с сертификатом, является конструктивно сходным с огнестрельным оружием изделием. Простыми словами: БУЛЬДОГ внешне похож на огнестрельный револьвер, однако его конструкция исключает применение патронов, используемых в стандартном оружии, а удельная кинетическая энергия метаемых резиновых шаров не превышает допустимую величину 0,5 Дж/мм². Поэтому БУЛЬДОГ приобретается без лицензии и не регистрируется в МВД и Росгвардии. Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 N 814 статья 34 п.В.

Можно ли обороняться Бульдогом?

В соответствии со статьей 45 п.2 Конституции РФ каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Важно при этом помнить, что причиняя вред нападающим, обороняющийся не должен выходить за пределы необходимой обороны.

Где можно стрелять?

Стрельба в черте населенных пунктов несмотря на то, что БУЛЬДОГ не является оружием, может иметь последствия. Возможна административная ответственность в соответствии со статьей 20.1. КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Поэтому рекомендуем следовать здравой логике и относиться с уважением к спокойствию и безопасности окружающих.

Где хранить, как носить и перевозить?

Поскольку Бульдог не является оружием, его можно носить, хранить и перевозить любым удобным для вас способом. Рекомендуем скачать электронную версию сертификата соответствия или носить сертификат в комплекте с руководством по эксплуатации, и вы сможете предъявить сертификат сотрудникам госорганов в случае возникновения вопросов.

Можно похулиганить с БУЛЬДОГОМ?

Категорически нет. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч и по нарастающей. Настойчиво рекомендуем следовать здравой логике, не создавать себе проблем и относиться с уважением к спокойствию и безопасности окружающих.

Сертификат в электронном виде можно скачать* по QR-коду или ссылке:
bit.ly/441FgNT



*выберите сертификат, период действия которого соответствует дате изготовления изделия (дата изготовления изделия указана в разделе «свидетельство о приемке» данного руководства)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании изделия необходимо соблюдать меры предосторожности, не соблюдение или нарушение которых может привести к травме.

Всегда обращайтесь с изделием, как с заряженным. Не держите палец на спусковом крючке, кроме как в момент выстрела. ЗАПРЕЩЕНО наводить изделие на людей и животных, производить имитацию выстрела или выстрел в их сторону, а также стрелять в материалы, способные к рикошету.

ВНИМАНИЕ! При стрельбе резиновыми шариками возможен рикошет - это явление, когда пуля после попадания в преграду, способную её отразить, меняет направление и отскакивает в сторону. Отскочивший шарик может попасть в непреднамеренную цель и вызвать её повреждение, что может иметь опасные последствия для окружающих.

При стрельбе резиновыми шариками **рекомендуется:**

1. Обязательно использовать средства защиты органов зрения.
2. Располагать мишени на предметах, способных поглотить кинетическую энергию резинового шарика (остановить его без эффекта рикошета), например: пенопласт, изолон, пеноплекс и им подобные.

ПАТРОНЫ

В изделии используются строительно-монтажные патроны 5,6/16 мм (.22NC) с коричневой головкой (артикул #50396) производства HILTI.



В качестве метаемого снаряжения используются резиновые шарики диаметром 10 мм производства KURS.

Внимание! Использование резиновых шариков и патронов других производителей приведет к ухудшению кучности и точности, застреванию шариков в стволе и поломкам.

Восполнить запасы рекомендованных патронов и резиновых шариков можно в магазине KURS на OZON по QR-коду или по ссылке bit.ly/4chmVje



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Изделие БУЛЬДОГ KURS конструктивно выполнено в виде шестизарядного револьвера с откидным барабаном, стрельба из которого производится как самовзводом, так и с предварительно взведенным курком. Для изготовления используется сталь (ствол, барабан, детали УСМ), сплав ZAMAK (рамка, кожух ствола).



1. рамка в сборе со стволом, рукояткой и УСМ
2. барабан
3. спусковой крючок
4. курок
5. клавиша защелки барабана
6. шток экстрактора

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отраженные в данном руководстве и не меняющие основной функционал изделия.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поломки деталей УСМ не рекомендуется производить холостые выстрелы без патронов в барабане!

4

Для начала стрельбы:

1. Сдвиньте вперед клавишу защелки барабана (5 на рис. 1) и откиньте его влево.
2. Снарядите барабан резиновыми шариками. Для этого вставьте их в камеры, расположенные на переднем торце барабана, вглубь, до упора (рис. 2). Шариками KURS не должны выступать за срез барабана.



Рисунок 2

3. В камеры барабана, расположенные на заднем торце, вставьте патроны (рис. 3).
4. Закройте барабан, переместив его в рамку до срабатывания защелки. Изделие готово к стрельбе.

Рисунок 3

5. Для стрельбы нажмите на спусковой крючок или, для снижения усилия, предварительно взведите курок и далее нажмите на спусковой крючок.
6. После стрельбы откиньте барабан и извлеките стреляные гильзы нажатием на шток экстрактора (6 на рис. 1). Толкатель экстрактора выталкивает из камер барабана одновременно все гильзы.



2. ЧИСТКА

ВНИМАНИЕ! Чистку изделия рекомендуется производить после окончания каждой стрельбы. Чистка изделия должна производиться неагрессивными чистящими средствами, не содержащими уксус и аналогичные растворители. В противном случае возможно нарушение декоративного покрытия. **Используйте средства для чистки, входящие в комплект поставки (или аналогичные средства для ухода за оружием).**

1. Убедитесь что изделие разряжено. Для этого достаточно откинуть барабан и извлечь из его камер все патроны и шарики. Для эксплуатации и обслуживания разборка изделия не требуется.
2. Намотайте немного ваты на ершик, входящий в комплект. Обильно смочите ее средством для удаления нагара (входит в комплект) и тщательно, вращательными движениями, удалите нагар из всех камер барабана (как под патроны, так и под шары). Такими же вращательными движениями ершика удалите нагар из ствола. Вату рекомендуется периодически заменять.
3. Также ершиком с ватой очистите от нагара передний и задний торцы барабана и внутренние поверхности окна барабана в рамке.
4. Поменяйте вату на ершике, тщательно удалите средство для чистки нагара из камер барабана, из ствола, со всех очищаемых поверхностей изделия.
5. Смочите чистую вату на ершике нейтральным оружейным маслом из комплекта поставки и нанесите на внутренние поверхности камер барабана, ствола, окна барабана в рамке, на торцы барабана. Капните немного масла на шток экстрактора внутри барабана. Удалите излишки масла с поверхностей изделия чистой ветошью. При длительном хранении можно ветошью нанести на поверхности изделия немного нейтрального оружейного масла.

Если у Вас в процессе эксплуатации возникли проблемы, свяжитесь с нами по почте kcarms@yandex.ru

В письме укажите ваши ФИО, контактные данные (город, телефон, где и когда приобретено изделие, описание возникшей проблемы). Мы сделаем все возможное, чтобы Ваше изделие снова служило Вам исправно.

Образец письма:

Ф.И.О.
Контактные данные (город, телефон)
Где и когда приобретено оружие
Модель оружия, № оружия и калибр
Описание возникшей проблемы

3. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема	Патрон не до конца заходит в камеру барабана
Решение	Почистить камеру от нагара, поменять патроны
Проблема	Шарик застрял в стволе
Решение	Выбить/протолкнуть шарик с помощью подходящего прутка/шомпола.
Проблема	Барабан не закрывается
Решение	Шарики не должны выступать за пределы барабана. Вставьте шарики глубже в барабан.

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Емкость барабана	6 патронов
Применяемые патроны	5,6 / 16
Масса (не снаряженная)	740 г
Длина	183 мм
Высота	143 мм
Толщина	35 мм

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конструктивно сходное с оружием изделие **БУЛЬДОГ KURS**,

заводской номер: _____

Начальник ОТК _____

МП

(личный штамп, подпись)

(число, месяц, год)

5. ГАРАНТИЯ И КОНТАКТЫ

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии в паспорте даты продажи, заверенной печатью организации продавца, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

К гарантийным случаям не относятся:

- самостоятельный ремонт
- механическое вмешательство в конструкцию изделия
- механические повреждения в результате падения и ударов
- использование не рекомендованных патронов
- воздействие воды и агрессивных жидкостей
- естественный износ защитных покрытий в процессе эксплуатации

В гарантийных случаях мы рекомендуем обратиться в магазин, в котором вы приобрели свое изделие. Это самый оперативный способ. **Если обращение в магазин невозможно, или возникла спорная ситуация обратитесь к нам напрямую, мы постараемся помочь.**

427961, г. Сарпул, ул. Электrozаводская, 15, ООО «КУРС-С», тел. (34147) 97-1-37, 97-1-55.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

(наименование, адрес и штамп
продающей организации)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация револьвера БУЛЬДОГ:

1. Сумка с шевроном KURS
2. Защитные очки
3. Мишени самоклеющиеся 3 шт.
4. Шарики 100 шт.
5. Нейтральное масло
6. Средство для удаления нагара
7. Ёршик для чистки
8. Патроны 1 уп - 100 шт.



ПРОИЗВОДСТВО ОРУЖИЯ



8 (34147) 97-1-37



427961, г. Сарапул,
ул. Электрозаводская, 15



www.kursrus.ru



@kurs9798