



**BROWNING**<sup>®</sup>  
AIR GUNS



## X-Blade II

AIR RIFLE / cal. 4,5 mm (.177) Pellet

AIR RIFLE / cal. 5,5 mm (.22) Pellet

**EN** Operating instructions 2 - 7

**DE** Bedienungsanleitung 8 - 13

**FR** Mode d'emploi 14 - 19

**ES** Manual de instrucciones 20 - 25

**IT** Istruzioni per l'uso 26 - 31

**RU** Инструкция по эксплуатации 32 - 37

**PL** Instrukcja obsługi 38 - 43

**TR** Kullanım kılavuzu 44 - 49





## SAFE GUN HANDLING

EN



### DESCRIPTION



### OPERATION



### MAINTENANCE



### SAFETY INSTRUCTIONS

You should be fully familiar with the proper and safe handling of your gun. The basic principles of gun safety require you to always apply the following rules when handling the firearm.

- Always treat a gun as if it was loaded.
- Always put the safety of a gun to “safe” when loading it so that there can be no unintentional discharge.
- Keep your finger away from the trigger. It should be straight and should rest on the trigger guard.
- Only use the kind of projectiles suitable for your gun.
- Always keep the muzzle pointed in a safe direction.
- This gun may only be discharged in your own house, on authorized shooting ranges and inside enclosed private property. It is to be made sure that no projectile can leave the enclosed property.
- Keep the danger area of the projectile in mind.
- Never transport a loaded gun. Only load your gun when you intend to fire it.
- Never aim your airgun at persons or animals. Avoid ricochets. Never fire at smooth, hard surfaces or water.
- Before you discharge your gun, make sure that target and surrounding area are safe.
- Always make sure that the gun is not loaded when you transport it or take it from another person.
- Make sure that you always have full control over the muzzle of your gun, even if you stumble or fall down.
- Safety shooting glasses should always be worn when firing the gun.
- Always store your gun in a safe place and in unloaded condition. Unauthorized persons (persons not familiar with the use of guns, children) must not have access to it. Ammunition is to be kept in a separate place.
- This gun and its instruction manual may only be passed on to persons
  - who are fully familiar with its use and
  - who have reached the legally stipulated minimum age in the respective country.
- Modifications or repairs of guns are only to be effected by authorized agencies or by a skilled gunsmith.
- Never leave a loaded gun unattended.
- Only unloaded guns are to be handed over to another person.

### REPAIR

A gun that does not work properly is dangerous. Do not attempt to repair this pistol if it needs service. Incorrect assembly could lead to dangerous malfunctions.

**Caution: Repairs should only be completed by Umarex authorized centres.**



## SAFETY INSTRUCTIONS | WARRANTY



## DESCRIPTION

EN




### CAUTION

For your own safety and the safety of others, carefully read these instructions before using this gun. Buyers and owners must observe all rules concerning the use and ownership of air guns. Modifying this gun may result in a change of its classification under guns law and is therefore prohibited. In such cases the manufacturer's warranty will immediately become void.



### WARNING

Do not brandish or display this airgun in public - it may confuse people and may be a crime. Police and others may think this airgun is a firearm. Do not change the coloration and markings to make it look more like a firearm. That is dangerous and may be a crime.



### WARRANTY

During the legal warranty period, which begins on the date of purchase, Umarex will repair or replace your gun at no charge provided the defect was not caused by you. Return your gun to an authorized dealer along with a description of the problem and proof of purchase.

The air guns manufactured by Umarex GmbH & Co. KG are made according to the regulations of the PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt), German federal law, the CIP regulations and the technical know-how of Umarex GmbH & Co. KG.

We will not assume any liability whatsoever if this product is exported to territories outside of Germany and as a consequence does not comply with domestic legal requirements of these territories. It will be the sole responsibility of the importer to ensure compliance with local laws and regulations.

### TECHNICAL DATA

Item no.	2.4353	2.4354	2.4355	2.4357	2.4358
System	Air rifle				
Power Source	Piston spring				
Caliber / Ammo	4,5 mm (.177) Pellets			5,5 mm (.22) Pellets	
Capacity	1 round (Pellet)				
Energy	<7,5 J	16 J	19,99 J	16 J	19,99 J
Velocity	up to 175 m/s	up to 240 m/s	up to 275 m/s	up to 190 m/s	up to 230 m/s
Cocking system	Break barrel				
Safety	automatic				
Barrel length	445 mm				
Stock	synthetic				
Dangerous area up to	460 m	777 m	900 m	600 m	1100 m
Weight	3500 g				
Length	1100 mm				



## SAFETY

### CAUTION


- Only handle your gun in its safe condition.
- Always make sure that the muzzle points in a safe direction.



**SAFE**





**FIRE**



## REMOVING THE REAR SIGHT

EN





## COCKING AND LOADING

EN

### CAUTION

- Do not leave the mainspring cocked for a prolonged period of time. This may cause accidents and will weaken the spring which again may impair the shooting performance of your gun.
- Do not dry fire the airgun (without a projectile). This might cause damage to it.

#### NOTE:


The safety is automatically engaged when the gun is cocked.

### CAUTION

2.4353 / 2.4354 / 2.4355 Use only pellets cal. 4,5 mm (.177).



2.4357 / 2.4358 Use only pellets cal. 5,5 mm (.22).






# AIMING


EN



## Ideal




## Wrong




# ADJUSTABLE REAR SIGHT



## HEIGHT ADJUSTMENT



## WINDAGE ADJUSTMENT





## SHOOTING

### ⚠ CAUTION

- Only handle the gun when it is in its safe condition.
- Always make sure that the muzzle points in a safe direction.
- This is a high-energy gun. Only use targets which the projectile cannot penetrate.





## BARREL CLEANING


EN

### ⚠ CAUTION


- Do not force the rod into the barrel, as this could cause damage.
- Occasionally clean the metal parts on the outside. Use a cloth which has been slightly dampened with some gun oil.
- In regular intervals (after approx. 250 pellets have been fired) a plug soaked in gun oil (such as Walther Gun Care) is to be shot through the barrel, and the barrel hinge and the barrel lock are to be lubricated with some drops of gun oil. This will ensure a reliable and long-lasting functioning of your gun.



### Cleaning pellets item no. 3.2055



### Flexible cleaning cable item no. 3.2049 cal. 4,5 mm / cal. 5,5 mm





### BENENNUNG



### BEDIENUNG





### PFLEGE



### SICHERHEITSHINWEISE

Sie sollten mit der richtigen, sicheren Handhabung Ihrer Waffe vertraut sein. Im Hinblick auf die Grundregeln zum sicheren Schießen bedenken Sie, dass jede Berührung mit der Waffe als Handhabung verstanden wird.

- Behandeln Sie jede Waffe so, als wäre sie geladen.
- Die Waffe beim Laden stets sichern, so dass sich kein Schuss ungewollt lösen kann.
- Finger immer außerhalb des Abzugsbügels halten und nur zum Schuss an den Abzug legen.
- Verwenden Sie nur für diese Waffe vorgesehene Geschosse.
- Halten Sie die Mündung stets in eine sichere Richtung.
- Das Schießen ist nur in der eigenen Wohnung, auf polizeilich zugelassenen Schießständen und im befriedeten Besitztum erlaubt, wenn das Geschoss dieses beim Schuss nicht verlassen kann. Hierbei den Gefahrenbereich des Geschosses beachten.
- Transportieren Sie niemals eine geladene Waffe. Laden Sie nur, wenn Sie schießen möchten.
- Waffe niemals auf Menschen oder Tiere richten. Vermeiden Sie Querschläger. Schießen Sie niemals auf glatte, harte Oberflächen oder auf Wasserflächen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Schuss, dass Ziel und Umgebungsbereich sicher sind.
- Kontrollieren Sie immer, ob die Waffe ungeladen ist, wenn Sie sie transportieren oder von einer anderen Person übernehmen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auch beim Stolpern oder Stürzen die Richtung der Mündung kontrollieren können.
- Aus Sicherheitsgründen sollte beim Schießen eine Schutzbrille getragen werden.
- Aufbewahren der Waffe stets sicher und ungeladen vor unerlaubtem Zugriff Unbefugter (ungeschulte Personen, Kinder, Personen unter 18 Jahren) und getrennt von der Munition.
- Weitergabe dieser Waffe mit der Bedienungsanleitung nur an Personen
  - die mit dieser Waffe genauestens vertraut und
  - bei Waffen mit -Zeichen mindestens 18 Jahre alt sind.
- Druckluftwaffen mit Energie > 0,5 Joule aber ohne -Zeichen sind erwerbscheinpflichtig.
- Jegliche Veränderungen oder Reparaturen von Waffen sollten nur von fachkundigen Firmen oder vom Büchsenmacher durchgeführt werden.
- Legen Sie niemals eine geladene Waffe aus der Hand.
- Geben Sie nur entladene Waffen an andere Personen weiter.

### REPARATUR

Eine Waffe, die nicht einwandfrei funktioniert, ist gefährlich. Es ist schwierig, eine Waffe selbst zu reparieren, und falscher Zusammenbau kann zu gefährlichen Funktionsstörungen führen.

**Achtung: Lassen Sie die Waffe nur von einem autorisierten Fachhändler/ Büchsenmacher überprüfen und reparieren.**





## SICHERHEITSHINWEISE | GARANTIE



## BENENNUNG

DE



### ACHTUNG

Zu Ihrer eigenen und zur Sicherheit anderer lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie mit der Waffe erstmalig hantieren. Käufer und Besitzer haben die Pflicht, alle Regeln über den Gebrauch und den Besitz von Druckluftwaffen zu befolgen. Jede Änderung an dieser Waffe kann zu einer Änderung der waffenrechtlichen Einstufung führen und ist somit unzulässig. Die Gewährleistung des Herstellers erlischt in diesem Fall sofort.



### WARNUNG


Diese Druckluftwaffe nicht in der Öffentlichkeit zeigen oder mit ihr drohen - es führt zu Verwechslungen mit echten Waffen und gilt als Straftat. Ändern Sie keinesfalls die Farbe und Markierungen der Druckluftwaffe, um ihr Aussehen mehr einer realen Schusswaffe anzugleichen. Dies ist gefährlich und gilt als Straftat.

### GARANTIE

Innerhalb des gesetzlich festgelegten Zeitraumes ab Kaufdatum repariert oder ersetzt Ihnen die Fa. Umarex Ihre Waffe kostenlos, falls der Defekt nicht durch Eigenverschulden aufgetreten ist. Geben Sie die Waffe einem autorisierten Händler, beschreiben Sie ihm das Problem und fügen Sie den entsprechenden Kaufbeleg bei.

Die von Umarex GmbH & Co. KG hergestellten Druckluftwaffen werden gemäß den Zulassungsvorschriften der Physikalisch-Technischer Bundesanstalt (PTB), dem Bundesgesetz, den CIP-Vorschriften und dem waffentechnischen Know-how der Firma Umarex GmbH & Co. KG hergestellt.

Somit übernehmen wir keine Haftung, falls diese Ware nach dem Export ins Ausland nicht den dort geltenden Rechtsvorschriften entsprechen sollte und dem Besitzer/Käufer juristische Schwierigkeiten und Konsequenzen daraus entstehen sollten.



### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	2.4353	2.4354	2.4355	2.4357	2.4358
System	Luftgewehr				
Antrieb	Kolbenfeder				
Kaliber / Munition	4,5 mm (.177) Diabolo			5,5 mm (.22) Diabolo	
Kapazität	1 Schuss (Diabolo)				
Energie	<7,5 J	16 J	19,99 J	16 J	19,99 J
Geschwindigkeit	bis zu 175 m/s	bis zu 240 m/s	bis zu 275 m/s	bis zu 190 m/s	bis zu 230 m/s
Spann-System	Kipplauf				
Sicherung	automatisch				
Lauflänge	445 mm				
Schaft	Kunststoff				
Max. Gefahrenbereich bis zu	460 m	777 m	900 m	600 m	1100 m
Gewicht	3500 g				
Gesamtlänge	1100 mm				



## SICHERUNG

### ⚠️ ACHTUNG


- Hantieren Sie nur mit der Waffe, wenn diese gesichert ist.
- Achten Sie stets darauf, dass die Mündung in eine sichere Richtung zeigt.



**SAFE**





**FIRE**



## ABBAU DER KIMME

DE





## SPANNEN UND LADEN

DE

### ACHTUNG

- Lassen Sie das Luftgewehr nicht für längere Zeit mit gespannter Kolbenfeder stehen. Dies kann zu Unfällen führen und außerdem kann die Kolbenfeder ermüden, wodurch die Schussleistung der Waffe Schaden nimmt.
- Die Waffe nicht trocken (ohne Geschoss) abfeuern. Es besteht die Gefahr einer Beschädigung der Waffe.

#### HINWEIS:

Nach dem Spannen ist die Waffe automatisch gesichert.

### ACHTUNG


2.4353 / 2.4354 / 2.4355

Nur Diabolos cal. 4,5 mm (.177) verwenden.



2.4357 / 2.4358

Nur Diabolos cal. 5,5 mm (.22) verwenden.






# ZIELEN


DE



## Ideal




## Falsch




# EINSTELLEN DER KIMME



## HÖHENVERSTELLUNG



## SEITENVERSTELLUNG






## SCHIESSEN

### ! ACHTUNG

- Hantieren Sie nur mit der Waffe, wenn diese gesichert ist.
- Achten Sie stets darauf, dass die Mündung in eine sichere Richtung zeigt.
- Aufgrund der hohen Energie der Waffen, benutzen Sie nur Ziele, die für diese Energie geeignet sind.




## LAUFREINIGUNG

DE


### ! ACHTUNG

- Schieben Sie den Stab niemals mit Gewalt in den Lauf, dies kann Beschädigungen verursachen.
- Reinigen Sie gelegentlich die äußeren Metallteile. Benutzen Sie dazu ein Tuch, auf das Sie leicht Waffenöl aufgetragen haben.
- Eine dauerhafte Funktion Ihrer Waffe ist gewährleistet, wenn Sie in regelmäßigen Abständen (ca. 250 Schuss) mit Waffenöl (z.B. Walther Gun Care) getränkte Reinigungspfropfen durch den Lauf schießen und die Laufscharnierachse sowie Verriegelung mit einigen Tropfen Waffenöl versehen.

### Reinigungs-Pfropfen Artikel Nr. 3.2055



### Flexibles Reinigungskabel Artikel Nr. 3.2049 cal. 4,5 mm / cal. 5,5 mm





## DÉSIGNATION DES PIÈCES



## UTILISATION



## ENTRETIEN



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Vous devez savoir manier votre arme correctement et de manière sûre et devez impérativement respecter les règles de base de tir en toute sécurité à chaque fois que vous manipulez l'arme.

- Maniez toujours l'arme comme si elle était chargée.
- Mettez toujours la sécurité avant de charger l'arme afin d'éviter tout tir involontaire.
- Ne mettez pas le doigt sur la détente et ne l'y placez que lorsque vous allez tirer.
- N'utilisez que les projectiles prévus pour cette arme.
- Pointez toujours la bouche de l'arme dans une direction non dangereuse.
- Il n'est permis de tirer avec l'arme que sur le lieu de résidence du propriétaire ou dans des zones de tir autorisées par la police, à condition que le projectile ne puisse pas sortir de la zone de tir. Veuillez toujours prendre en compte la zone de danger maximale du projectile.
- Ne transportez jamais l'arme lorsqu'elle est chargée. Ne la chargez que lorsque vous vous apprêtez à tirer.
- Ne dirigez jamais l'arme vers des personnes ni des animaux. Évitez les tirs pouvant faire ricocher le projectile. Ne tirez jamais sur des surfaces planes et dures, ni sur une surface d'eau car les projectiles peuvent ricocher.
- Avant de tirer, assurez-vous que l'objectif et les alentours ne présentent pas de danger.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant de la transporter ou de la remettre à autrui.
- Veillez à maîtriser la direction dans laquelle la bouche de l'arme est pointée, même si vous trébuchez ou tombez.
- Pour des raisons de sécurité, portez des lunettes de protection lorsque vous tirez.
- Rangez toujours l'arme déchargée, séparée des munitions et dans un endroit sûr afin d'éviter que des personnes non autorisées (personnes non formées, enfants) puissent y avoir accès.
- Ne remettez cette arme, accompagnée du mode d'emploi, qu'à des personnes
  - qui sont le plus possible formées au maniement de cette arme et
  - qui ont atteint l'âge minimum légal selon la loi sur les armes en vigueur dans votre pays.
- Toute modification ou réparation de l'arme devra être effectuée par une entreprise spécialisée ou un armurier.
- Ne laissez jamais l'arme chargée sans surveillance.
- Déchargez toujours l'arme avant de la remettre à autrui.

## RÉPARATION

Une arme qui ne fonctionne pas parfaitement est dangereuse. Il est difficile de réparer une arme soi-même, et un remontage incorrect peut entraîner des dysfonctionnements dangereux.

**Attention : Seules des personnes spécialisées agréées ou un armurier peuvent contrôler et réparer l'arme.**



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ | GARANTIE



## DÉSIGNATION DES PIÈCES

FR

### ATTENTION

Pour votre sécurité et celle d'autrui, lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'arme pour la première fois. Les vendeurs, tout comme les acheteurs, ont l'obligation de respecter le règlement relatif à l'utilisation et à la possession d'armes à air comprimé. Il est interdit de procéder à toute modification de ce pistolet car cela pourrait entraîner un changement dans la classification correspondant à la législation sur les armes à feu. De plus, toute modification entraînerait l'annulation immédiate de la garantie du fabricant.

### MISE EN GARDE


N'exhibez pas cette arme à air comprimé et ne la sortez pas en public. Cela pourrait prêter à confusion ou être considéré comme un délit. Les membres des forces de sécurité et la police pourraient la prendre pour une vraie arme à feu. Ne changez pas sa couleur ni les éléments d'identification pour qu'elle ressemble plus à une vraie arme à feu. Cela serait dangereux et peut être considéré comme un délit.

### GARANTIE

La société Umarex s'engage à réparer ou à remplacer votre arme durant une période déterminée légalement à compter de la date d'achat, à condition que vous ne soyez pas responsable du défaut. Pour cela, remettez l'arme à un revendeur autorisé, décrivez-lui le problème et joignez le justificatif d'achat correspondant.

Les armes à air comprimé de la société Umarex GmbH & Co. KG sont fabriquées conformément aux directives de conformité de l'institut allemand « Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) », à la loi fédérale, aux prescriptions CIP et au savoir-faire technique de la société Umarex GmbH & Co. KG dans le domaine des armes.

Ainsi, nous ne pouvons être tenus responsables si, après exportation à l'étranger, cette marchandise ne répond pas aux prescriptions légales en vigueur dans le pays en question et si le possesseur/acheteur doit pour cette raison faire face à des difficultés juridiques ou toute autre conséquence pouvant découler de ce fait.



## DONNÉES TECHNIQUES

Número d'article	2.4353	2.4354	2.4355	2.4357	2.4358
Système	Carabine à air comprimé				
Source de Propulsion	Piston et ressort				
Calibre / Munitions	4,5 mm (.177) Plomb			5,5 mm (.22) Plomb	
Capacité	1 Coup (Plomb)				
Énergie	<7,5 J	16 J	19,99 J	16 J	19,99 J
Vitesse	jusqu'à 175 m/s	jusqu'à 240 m/s	jusqu'à 275 m/s	jusqu'à 190 m/s	jusqu'à 230 m/s
Système de serrage	Canon basculant				
Sécurité	automatique				
Longueur canon	445 mm				
Crosse	synthétique				
Zone de danger s'étendant	460 m	777 m	900 m	600 m	1100 m
Poids	3500 g				
Longueur	1100 mm				



## SÉCURITÉ

### ATTENTION


- Ne manipulez l'arme que lorsque la sécurité est enclenchée.
- Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.



SAFE





FIRE



## DÉMONTAGE DE LA HAUSSE

FR







## ARMEMENT ET CHARGEMENT

FR

### ATTENTION

- Ne laissez pas le fusil avec le ressort de piston armé pendant longtemps. Ceci peut causer des accidents et en outre, le ressort peut fatiguer par quoi la puissance de l'arme sera abîmée.
- Ne tirez pas à sec (sans projectile). Cela pourrait endommager l'arme.

#### REMARQUE

Après armement, la sûreté de l'arme est automatiquement enclenchée.

### ATTENTION


2.4353 / 2.4354 / 2.4355

N'utiliser que des plomb de cal. 4,5 mm (.177).



2.4357 / 2.4358


N'utiliser que des plomb de cal. 5,5 mm (.22).






## VISER


FR



### Idéal




### Faux




## AJUSTAGE LA HAUSSE



### RÉGLAGE EN HAUTEUR




### RÉGLAGE LATÉRAL




**ATTENTION**


- Ne manipulez l'arme que lorsque la sécurité est enclenchée.
- Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.
- En raison de la grande énergie de ces armes, n'utilisez que des cibles que le projectile ne peut pas transpercer.



**ATTENTION**

- N'enfoncez pas la baguette de nettoyage violemment dans le canon, car elle pourrait l'endommager.
- Nettoyez de temps en temps les parties métalliques externes de l'arme. Pour cela, utilisez un chiffon légèrement imbibé d'huile spéciale pour armes.
- Une fonction durable de votre arme est garantie si vous tirez en intervalles réguliers (environ 250 tirs) des bouchons de nettoyage imprégnés d'huile à armes (p.ex. Walther Gun Care) à travers le canon et munissez l'axe de charnière du canon ainsi que le verrouillage de quelques gouttes d'huile à armes.

**Les tampons de nettoyage numéro de commande 3.2055**

**Câble de nettoyage flexible numéro de commande 3.2049 cal. 4,5 mm / cal. 5,5 mm**




### DESIGNACION



### REGLAJE



### CUIDADOS



### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Deberá estar familiarizado con el manejo correcto y seguro de su arma. Con respecto a las reglas básicas para disparar con seguridad, considere cada contacto con el arma como parte de su manejo.

- Trate el arma como si siempre estuviera cargada.
- Cargue siempre el arma con el seguro activado para evitar disparos involuntarios.
- Mantenga el dedo siempre fuera del gatillo y colóquelo solamente cuando vaya a disparar.
- Utilice únicamente proyectiles específicos para esta arma.
- Mantenga la boca del arma siempre en una dirección segura.
- Sólo está permitido disparar el arma en la vivienda del propietario o en las zonas de tiro autorizadas por la policía, siempre y cuando el proyectil no pueda llegar más allá del área de tiro. Para ello, tenga presente siempre la distancia máxima de peligro del proyectil.
- Nunca transporte el arma cargada. Cárguela solamente cuando tenga intención de disparar.
- Nunca apunte con el arma hacia personas o animales. Evite los disparos en los que el proyectil pueda rebotar: nunca dispare sobre superficies lisas y duras, ni al agua.
- Antes de disparar, asegúrese que el blanco y el entorno sean seguros.
- Antes de transportar el arma o de recibirla de manos de otra persona compruebe siempre que está descargada.
- Asegúrese de que, aunque tropezara o cayera, todavía puede controlar la dirección a la que apunta la boca del arma.
- Por motivos de seguridad, cuando vaya a disparar póngase siempre gafas protectoras.
- Guarde el arma siempre descargada, separada de la munición y en lugar seguro para evitar que personas no autorizadas (personas sin formación, personas menores de 18 años, niños) puedan acceder a ella.
- Entregue esta arma, junto con las instrucciones de uso, únicamente a aquellas personas que:
  - estén perfectamente familiarizadas con el manejo de esta arma
  - hayan cumplido la edad mínima correspondiente fijada por la legislación en materia de armas del país respectivo.
- Cualquier modificación o reparación del arma deberá llevarla a cabo una empresa especializada o un armero.
- Nunca deje sin vigilancia un arma cargada.
- Siempre que entregue un arma a otra persona, asegúrese de que está descargada.

### REPARACIONES

Una arma que no funcione perfectamente es peligrosa. Es difícil reparar uno mismo un arma, y un ensamblaje incorrecto puede producir anomalías de funcionamiento peligrosas.

**Atención: La comprobación y reparación del arma sólo pueden llevarla a cabo especialistas autorizados o un armero.**



## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD | GARANTIA



## DESIGNACION

ES



### ATENCIÓN

Por su propia seguridad y la de los demás, lea detenidamente las instrucciones de uso antes de disparar el arma por primera vez. Vendedores y compradores están obligados a cumplir con las normas de uso y posesión de armas de aire comprimido. Queda prohibida cualquier modificación de esta arma, ya que ello podría implicar un cambio en su clasificación legal. En caso de modificación quedaría extinguida de inmediato la garantía del fabricante.



### AVISO


No porte o muestre este arma de aire comprimido en público. Puede ser motivo de confusiones e ilegal. Miembros de las fuerzas de seguridad y la policía pueden tomarla por un arma de fuego real. No modifique el color ni los elementos identificativos para hacer que se parezca más a un arma de fuego real. Es peligroso y puede ser un delito.

### GARANTÍA

La empresa Umarex se responsabiliza de reparar o sustituir su producto sin coste alguno en el plazo legalmente fijado a partir de la fecha de compra, siempre que el defecto no sea responsabilidad del propio usuario. Entregue el arma a un comerciante autorizado, descríbase el problema y adjunte el correspondiente comprobante de compra.

Las armas de aire comprimido de la empresa Umarex GmbH & Co. KG se fabrican de conformidad con las normas de homologación del Instituto Federal PTB (Physikalisch-Technischer Bundesanstalt), con la Ley Federal alemana, la normativa que establece el centro CIP y la experiencia en fabricación de armas de Umarex GmbH & Co. KG.

Por eso, no asumimos ninguna responsabilidad en el caso de que al exportar el arma a un país extranjero, ésta no cumpliera con la normativa legal local y el propietario o comprador tuviera que responder jurídicamente por dicho incumplimiento.



### DATOS TÉCNICOS

Número de artículo	2.4353	2.4354	2.4355	2.4357	2.4358
Sistema	Carabina de aire comprimido				
Propulsión	Muelle de pistón				
Kaliber / Munición	4,5 mm (.177) Balines			5,5 mm (.22) Balines	
Capacidad	1 Tiro (Balín)				
Energía	<7,5 J	16 J	19,99 J	16 J	19,99 J
Velocidad	hasta 175 m/s	hasta 240 m/s	hasta 275 m/s	hasta 190 m/s	hasta 230 m/s
Sistema de amartillar	Cañón para derrocar				
Seguro	automático				
Longitud del cañón	445 mm				
Culata	sintético				
Distancia máxima de peligro	460 m	777 m	900 m	600 m	1100 m
Peso	3500 g				
Longitud	1100 mm				



## SEGURO

### ⚠️ ATENCIÓN


- Manipule la pistola sólo cuando esté asegurada.
- Asegúrese de que la boca apunte siempre en una dirección segura.



**SAFE**





**FIRE**



## DESMONTAJE DEL ALZA

ES





## ARMAMENTO E CARICAMENTO

ES

### ⚠️ ATENCIÓN

- Non deje el fusil con el muelle de pistón amarillado durante algún tiempo. Este puede causar accidentes y además el muelle puede fatigarse por lo cual el efecto del tiro del arma estará afectado.
- No dispare el arma en seco (sin proyectil). Existe el peligro de que se dañe el arma.

#### NOTA:

Después del amarillado, el arma está asegurado de forma automática.

### ⚠️ ATENCIÓN


2.4353 / 2.4354 / 2.4355

Usare unicamente balines cal. 4,5 mm (.177).



2.4357 / 2.4358


Usare unicamente balines cal. 5,5 mm (.22).






## APUNTAR


ES



### Ideal




### Incorrecto




## AJUSTE DE MIRA



### AJUSTE EN ALTURA



### AJUSTE LATERAL









## DISPARO

### ⚠️ ATENCIÓN

- Manipule el arma únicamente cuando esté con el seguro activado.
- Procure que la boca apunte en una dirección segura.
- Debido a la alta energía del arma sólo sólo use blancos, que no puedan ser atravesados por el proyectil.




## LIMPIEZA DE CAÑÓN

ES


### ⚠️ ATENCIÓN

- No debe forzar la varilla de limpieza para introducirla dentro del cañón, porque podría dañar el arma.
- Limpie ocasionalmente las partes metálicas exteriores del arma. Para ello, utilice un paño ligeramente humedecido con aceite especial para armas.
- Para garantizar un funcionamiento duradero del arma, limpie el ánima del cañón con tacos de limpieza humedecidos en aceite especial para armas (p. ej. Walther Gun Care) con cierta periodicidad (cada 250 disparos, aprox.) y limpie con un paño humedecido en aceite para armas el cierre y el mecanismo de la palanca y el exterior del cañón.

### Tampones de limpieza número de pedido 3.2055



### Cable flexible de limpieza número de pedido 3.2049 cal. 4,5 mm / 5,5 mm





### DESCRIZIONE



### UTILIZZO



### MANUTENZIONE



### NORME DI SICUREZZA

È molto importante essere assolutamente certi di quello che si fa quando si maneggia un'arma. Nell'ottica delle norme di base per un utilizzo sicuro delle armi ad aria compressa, ricordate sempre che toccare un'arma significa contemporaneamente maneggiarla.

- Trattate l'arma sempre come se fosse carica.
- Quando caricate l'arma, attivate sempre la sicura per evitare che involontariamente parta un colpo.
- Tenete il dito sempre al di fuori della guardia del grilletto, fino all'attimo prima di sparare.
- Utilizzate solo i proiettili indicati per quest'arma.
- Indirizzate l'arma sempre in una direzione sicura.
- Il tiro è ammesso soltanto all'interno della propria abitazione, in poligoni abilitati dalle autorità di polizia e su terreni che non possano essere oltrepassati dal proiettile. Considerate la portata massima del proiettile.
- Non trasportate mai un'arma carica. Caricatela soltanto se volete sparare.
- Non indirizzate mai l'arma verso persone o animali. Controllate che il proiettile non possa rimbalzare. Non sparate mai su superfici lisce, dure o sull'acqua.
- Accertatevi prima di sparare della sicurezza del bersaglio e delle sue immediate vicinanze.
- Controllate sempre se l'arma è scarica prima di trasportarla o prima di prenderla in consegna da un'altra persona.
- Tenete l'arma in modo da poterne controllare la direzione della volata anche se inciampate o state cadendo.
- Per motivi di sicurezza consigliamo di portare occhiali di protezione durante il tiro.
- Conservate e riponete al sicuro l'arma sempre scarica e al di fuori dalla portata di persone non autorizzate (inesperti, bambini) e separata dalle munizioni.
- Affidate l'arma, insieme con le istruzioni d'uso, esclusivamente a persone
  - che hanno perfetta dimestichezza con il maneggio di quest'arma, e
  - che hanno raggiunto l'età minima legale secondo la legge sulle armi in vigore nel vostro paese.
- Qualsiasi modifica o riparazione dell'arma deve essere effettuata esclusivamente da aziende o armaioli specializzati.
- Non lasciate mai incustodita l'arma carica.
- Scaricate l'arma prima di consegnarla ad altre persone.

### RIPARAZIONE

Un'arma che non funziona perfettamente è pericolosa. È molto difficile riparare autonomamente un'arma, e un assemblaggio non corretto può determinare pericolosi malfunzionamenti.

**Attenzione: Fate verificare e riparare l'arma soltanto da rivenditori specializzati/armaioli autorizzati.**



## NORME DI SICUREZZA | GARANZIA



## DESCRIZIONE

IT

### ATTENZIONE

Raccomandiamo, per la vostra e per l'altrui sicurezza, di leggere attentamente e completamente le istruzioni per l'uso prima di effettuare qualsiasi prova di sparo con quest'arma. L'acquirente ed il detentore hanno l'obbligo di seguire tutte le regole per il possesso e l'utilizzo di armi ad aria compressa. Qualsiasi modifica dell'arma può portare a una variazione della classificazione secondo le norme sul possesso e sull'uso delle armi, pertanto non è ammessa. In questo caso la garanzia del produttore decade con effetto immediato.

### AVVERTIMENTO


Non agitare o brandire minacciosamente questa arma in pubblico - essa potrebbe essere considerata un'arma da fuoco vera e propria, cosa che costituisce un delitto. Non modificare in nessun caso il colore e le marcature dell'arma nell'intento di farla assomigliare ad una reale arma da fuoco. Un'operazione di questo tipo è pericolosa e può costituire un reato.

### GARANZIA

Entro un anno dalla data di acquisto, la ditta Umarex procede gratuitamente alla riparazione o sostituzione dell'arma, a condizione che il difetto non sia imputabile all'utilizzatore. Affidate l'arma ad un rivenditore autorizzato, descrivete il problema e consegnate la prova di acquisto.

Le armi ad aria compressa prodotte dalla ditta Umarex GmbH & Co. KG vengono costruite in conformità ai requisiti di certificazione dell'Ente federale fisico-tecnico (Physikalisch-Technische Bundesanstalt PTB), alle leggi federali, alla normativa CIP e in base al know how acquisito dalla ditta Umarex GmbH & Co. KG nella fabbricazione di armi sportive.

In caso di esportazione all'estero, il produttore declina qualsiasi responsabilità per la non conformità dell'arma alle norme vigenti nel paese di destinazione nonché per eventuali difficoltà giuridiche e le relative conseguenze che ne potrebbero risultare per il proprietario/l'acquirente.



### DATI TECNICI

Codice art.	2.4353	2.4354	2.4355	2.4357	2.4358
Sistema	Fucile ad aria compressa				
Alimentazione	Molla del pistone				
Calibro/ Munizioni	4,5 mm (.177) Pallini Diabolo			5,5 mm (.22) Pallini Diabolo	
Capacità	1 round (Pellet)				
Energia	<7,5 J	16 J	19,99 J	16 J	19,99 J
Velocità	fino a 175 m/s	fino a 240 m/s	fino a 275 m/s	fino a 190 m/s	fino a 230 m/s
Armamento	Canna basculante				
Sicura	automatico				
Lunghezza canna	445 mm				
Calcio	sintetico				
Distanza massima di pericolo	460 m	777 m	900 m	600 m	1100 m
Peso	3500 g				
Lunghezza	1100 mm				



## SICURA

### ATTENZIONE

- Accertarsi che la sicura sia inserita prima di iniziare a maneggiare l'arma.
- Indirizzare l'arma sempre in una direzione sicura.



**SAFE**





**FIRE**



## RIMOZIONE DELLA TACCA DI MIRA

IT





## ARMAMENTO E CARICAMENTO

IT

### **ATTENZIONE**

- Non lasciare l'arma per un periodo di tempo prolungato con la molla del pistone armata. Ciò potrebbe causare incidenti e provocare l'affaticamento della molla, oltre ad arrecare pregiudizio alla potenza dell'arma.
- Non sparare a secco (senza proiettile). Esiste il pericolo di danneggiare l'arma.

#### **NOTA:**

Dopo l'armamento la sicura dell'arma è attivata automaticamente.

### **ATTENZIONE**


2.4353 / 2.4354 / 2.4355

Usare unicamente diavolo cal. 4,5 mm (.177).



2.4357 / 2.4358

Usare unicamente diavolo cal. 5,5 mm (.22).






## MIRARE


IT



### Ideale




### Errato




## REGOLARE LA TACCA DI MIRA



### REGOLAZIONE IN ALTEZZA



### REGOLAZIONE LATERALE






**ATTENZIONE**

- Accertarsi che la sicura sia inserita prima di iniziare a maneggiare l'arma.
- Indirizzare l'arma sempre in una direzione sicura.
- Si tratta di un'arma high-energy. Usare soltanto bersagli non penetrabili dal proiettile.

**ATTENZIONE**

- Non forzare mai l'asta all'interno della canna, per evitare di danneggiarla.
- Ripulite di tanto in tanto le parti metalliche esterne.
- Servitevi a tale scopo di uno straccio leggermente imbevuto di olio per armi. Il funzionamento duraturo della vostra arma è assicurato se la ripulite periodicamente (circa ogni 250 colpi) con uno scovolo imbevuto d'olio per armi (ad es. Walther Gun Care) che fate passare attraverso la canna, e lubrificando con qualche gocciolina d'olio sia l'asse della cerniera della canna che il suo bloccaggio.

**Depurazione tappare numerodi ordinazione 3.2055****Cavo flessibile di pulizia numerodi ordinazione 3.2049 cal. 4,5 mm / cal. 5,5 mm**



### НАИМЕНОВАНИЕ



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



### УХОД



### УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Вам необходимо освоить правильное, безопасное обращение с оружием. Обратите внимание на то, что, согласно правилам безопасной стрельбы, обращением считается любое прикосновение к оружию.

- Обращайтесь с любым видом оружия так, как если бы оно было заряжено.
- При зарядке оружие необходимо всегда ставить на предохранитель, чтобы не произошло нежелательного выстрела.
- Никогда не держите палец на спусковом крючке; класть палец на спусковой крючок только для производства выстрела.
- Используйте только те патроны, которые предназначены для данного вида оружия.
- Всегда держите ствол оружия в безопасном направлении.
- Стрельба разрешается только в собственной квартире, на стрельбищах, имеющих официальное разрешение полиции, а также на обнесенных забором владениях, если заряд при выстреле не покинет их пределы. При этом необходимо учитывать опасную зону поражения пули.
- Никогда не перевозите заряженное оружие. Всегда заряжайте его непосредственно перед выстрелом.
- Никогда не направляйте оружие на людей или животных. Избегайте рикошета. Никогда не стреляйте в гладкие, твердые поверхности, а также на водную поверхность.
- Перед выстрелом убедитесь, что цель и окружающая территория безопасны.
- Всегда проверяйте, чтобы оружие не было заряжено при транспортировке или если принимаете его от другого лица.
- Убедитесь в том, что Вы способны контролировать направление ствола оружия при падении или если споткнетесь.
- В целях безопасности при стрельбе необходимо надевать защитные очки.
- Всегда храните оружие в разряженном виде и недоступном месте во избежание несанкционированного использования (лицами, не обученными специально, детьми) и отдельно от патронов.
- Передача этого оружия возможна только вместе с инструкцией по эксплуатации и только лицам,
  - которые в точности знают, как обращаться с этим оружием, и
  - которые имеют соответствующий минимальный возраст согласно закону об оружии в соответствующей стране.
- Любые изменения в конструкции оружия или его ремонт должны производиться только в специализированных фирмах или оружейным мастером.
- Никогда не выпускайте из рук заряженное оружие.
- Передавайте другим только незаряженное оружие.

### РЕМОНТ

Не работающее должным образом оружие является опасным. Сложно отремонтировать оружие самому, а неправильная сборка может привести к опасным нарушениям его функций. **Внимание: Отдавайте оружие на проверку и в ремонт в авторизованные специализированные магазины/оружейным мастерам.**





## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ АРАНТИЯ



## НАИМЕНОВАНИЕ

RU



### ВНИМАНИЕ

В целях Вашей собственной безопасности и безопасности других внимательно прочтите всю инструкцию по эксплуатации, прежде чем предпринять первую попытку обращения с оружием. Покупатель и владелец оружия обязаны соблюдать все правила пользования и владения пневматическим оружием. Любое изменение конструкции этого оружия может привести к изменению категории оружия и потому недопустимо. В этом случае гарантийные обязательства производителя автоматически теряют силу.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не показывать это пневматическое оружие в общественных местах и не грозить им – оно может быть воспринято как настоящее оружие - это считается уголовно наказуемым деянием. Ни в коем случае не изменяйте цвет и маркировку пневматического оружия, чтобы еще более уподобить его внешнему виду реальному огнестрельному оружию. Это опасно и может считаться уголовно наказуемым деянием.

### ГАРАНТИЯ

Фирма Umarex бесплатно осуществит ремонт или замену оружия в течение установленного законом периода времени со дня покупки, если неисправность возникла не по вине владельца. Передайте оружие продавцу, имеющему соответствующую лицензию, опишите проблему и приложите документ, подтверждающий покупку.

Пневматическое оружие производства фирмы Umarex GmbH & Co. KG изготавливается в соответствии с правилами Федерального физико-технического института (PTB), регламентирующими допуск к эксплуатации, федеральным законом, нормами CIP и оружейно-техническим ноу-хау фирмы Umarex GmbH & Co. KG.

Таким образом, мы не берем на себя ответственность за то, если это оружие после экспорта за рубеж не соответствует действующим там правовым предписаниям, и у владельца/продавца из-за этого возникнут юридические трудности и последствия.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Арт. №	2.4353	2.4354	2.4355	2.4357	2.4358
Система	Пневматическая винтовка				
Источник энергии	поршень-пружина				
Калибр	4,5 мм / .177 пули Diabolo			5,5 мм / .22 пули Diabolo	
Емкость магазина	1 выстрел (Diabolo)				
Энергия	<7,5 Дж	16 Дж	19,99 Дж	16 Дж	19,99 Дж
Скорость полета пули	175 м/с	240 м/с	275 м/с	190 м/с	230 м/с
Система взвода	Переламывающийся ствол				
Предохранитель	автоматический				
Длина ствола	445 мм				
Приклад	Пластик				
Макс. протяженность опасной зоны	460 м	777 м	900 м	600 м	1100 м
Weight	3500 г				
Длина	1100 мм				



## ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

### ⚠ ВНИМАНИЕ


- Обращайтесь с оружием, только поставив его на предохранитель.
- Всегда следите за тем, чтобы ствол оружия был направлен в безопасную сторону.



**SAFE**





**FIRE**



## ДЕМОНТАЖ ПРОРЕЗИ ПРИЦЕЛА

RU





## ВЗВОД И ЗАРЯЖАНИЕ

RU

### ВНИМАНИЕ

- Не оставляйте оружие на длительное время со взведенной пружиной поршня. Это может привести к несчастным случаям и кроме того ударная пружина может испытать усталость, что отрицательно сказывается на результатах выстрела оружия.
- Не производить выстрелы всухую (без пуль). Существует опасность повреждения оружия.

#### УКАЗАНИЕ:

После взвода оружие автоматически ставится на предохранитель.

### ВНИМАНИЕ


2.4353 / 2.4354 / 2.4355

Использовать только пули Diabolo калибра 4,5 мм (.177).



2.4357 / 2.4358


Использовать только пули Diabolo калибра 5,5 мм (.22).






## ПРИЦЕЛИВАНИЕ


RU



Идеально




Не правильно




## ПРИЦЕЛЬНАЯ ПЛАНКА



РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ





РЕГУЛИРОВКА В БОКОВОМ НАПРАВЛЕНИИ





## ⚠ ВНИМАНИЕ


- Обращайтесь с оружием, только поставив его на предохранитель.
- Всегда следите за тем, чтобы ствол оружия был направлен в безопасную сторону.
- В связи с высокой энергией оружия используйте только цели, которые пуля не сможет пробить насквозь.




## ⚠ ВНИМАНИЕ

- Никогда не вставляйте штырь в ствол с силой, это может привести к повреждениям.
- Необходимо периодически чистить внешние металлические поверхности.
- Используйте для этого ткань, предварительно нанеся на нее немного оружейного масла. Долгосрочное функционирование Вашего оружия будет обеспечено, если Вы будете его чистить через регулярные промежутки (прибл. 500 выстрелов), проталкивая сквозь ствол чистящие тампоны, пропитанные оружейным маслом (например, Walthers Gun Care) и смазывая несколькими каплями оружейного масла ось перегиба ствола и затвор.

### Очищение пробка товарный номер. 3.2055



### Гибкий тросик для чистки длиной товарный номер 3.2049 cal. 4,5 mm / cal. 5,5 mm





## BEZPIECZNA OBSŁUGA BRONI

PL



### NAZEWNICTWO



### OBSŁUGA



### CZYSZCZENIE



### WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA

Proszę zapoznać się z prawidłową, bezpieczną obsługą broni. Proszę pamiętać, że każde dotknięcie broni rozumiane jest jako jej obsługa. Taki stosunek do broni jest podstawową regułą bezpiecznego strzelania.

- Proszę traktować każdą broń jak załadowaną.
- Przy ładowaniu broni proszę zwrócić uwagę na jej zabezpieczenie, aby nie było możliwości oddania niekontrolowanego strzału.
- Palec powinien znajdować się zawsze poza językiem spustowym, można przyłożyć go tam tylko w celu oddania strzału.
- Proszę używać tylko pocisków przeznaczonych dla tej broni.
- Wylot lufy powinien być skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Strzelanie jest dozwolone tylko we własnym mieszkaniu, na strzelnicach dopuszczonych do użytku przez policję oraz na innym własnym, spokojnym obszarze, którego wystrzelony nabój nie może opuścić. Proszę zwrócić uwagę na obszar niebezpieczeństwa pocisku.
- Podczas transportu broni nie powinna być załadowana. Proszę ją załadować tylko bezpośrednio przed oddaniem strzału.
- Proszę nigdy nie kierować broni w kierunku ludzi czy zwierząt. Należy unikać rykoszetu. Proszę nigdy nie strzelać na gładkie, twarde powierzchnie lub na powierzchnie wody.
- Przed oddaniem strzału należy upewnić się, czy cel strzału, jak również jego okolica, są bezpieczne.
- W przypadku transportu, a także przejęcia broni od innej osoby należy zawsze sprawdzić, czy broń nie została naładowana.
- Broń należy nosić zawsze w sposób umożliwiający określenie kierunku wylotu lufy w przypadku potknięcia się lub przewrócenia.
- W celach bezpieczeństwa, podczas wykonywania strzałów należy nosić okulary ochronne.
- Broń należy zawsze przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od dostępu osób nieupoważnionych (osoby bez szkolenia, dzieci oraz osoby poniżej 18 roku życia) i amunicji. Broń nie może być załadowana.
- Broń wraz z instrukcją obsługi wolno przekazywać wyłącznie osobom,
  - które bardzo dokładnie zapoznały się z jej obsługą i
  - które zgodnie z ustawą o posiadaniu broni obowiązującą w danym kraju, osiągnęły minimalny wiek przewidziany w tej ustawie.
- Jakiegokolwiek zmiany lub naprawy broni powinny przeprowadzać tylko i wyłącznie wyspecjalizowane firmy lub rusznikarze.
- Proszę nigdy nie odkładać naładowanej broni.
- Nie należy podawać naładowanej broni osobom trzecim.

### NAPRAWA

Broń, która nie funkcjonuje prawidłowo, jest niebezpieczna. Samodzielna naprawa nie jest łatwa, a niewłaściwe złożenie broni może doprowadzić do niebezpiecznych w skutkach zakłóceń w jej funkcjonowaniu.

**Uwaga: Przeglądu i naprawy broni powinien dokonać autoryzowany sprzedawca/rusznikarz.**



## WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA I GWARANCJA



## NAZEWNICTWO

PL



### UWAGA

Dla bezpieczeństwa własnego oraz innych osób przed pierwszym użyciem broni proszę dokładnie i w całości przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Sprzedawcy i właściciele mają obowiązek przestrzegania wszelkich zasad dot. posiadania i stosowania broni pneumatycznej. Jakkolwiek zmiana przeprowadzana na broni może doprowadzić do zmiany w jej klasyfikacji i tym samym jest niedopuszczalna. W takim przypadku odpowiedzialność producenta wygasa w trybie natychmiastowym.



### OSTRZEŻENIE


Nie pokazywać ani nie grozić tą bronią pneumatyczną w miejscach publicznych - może to doprowadzić do pomylenia z prawdziwą bronią i jest to czyn karalny. Nie wolno w żadnym wypadku zmieniać koloru i oznaczenia broni pneumatycznej, aby dopasować jej wygląd do prawdziwej broni strzeleckiej. Jest to niebezpieczne i może stanowić czyn karalny.

### GWARANCJA

W ustawowym okresie gwarancyjnym liczonym od daty zakupu Firma Umarex gwarantuje bezpłatną naprawę lub wymianę broni, o ile usterka nie została zawiniona przez użytkownika. Broń należy oddać w autoryzowanym punkcie sprzedaży, opisać problem i dołączyć dowód zakupu.

Broń pneumatyczna firmy Umarex GmbH & Co. KG produkowana jest zgodnie z przepisami Federalnego Urzędu Fizyczno-Technicznego (PTB), niemieckiego ustawodawstwa, przepisami CIP oraz wiedzą techniczną firmy Umarex GmbH & Co. KG na temat broni.

Tym samym w przypadku eksportu towaru za granicę nie odpowiadamy za ewentualne problemy prawne właściciela/nabywcy wynikające z niezgodności towaru z przepisami obowiązującymi w danym kraju.



### DANE TECHNICZNE

Numer zamówienia	2.4353	2.4354	2.4355	2.4357	2.4358
System	wiatrówka				
Zródło	sprężyna tłokowa				
Kaliber / Amunicja	kal. 4,5 mm /.177 śrut			kal. 5,5 mm /.22 śrut	
Pojemność magazynka	1 jednostrzałowy (śrut)				
Energia	<7,5 J	16 J	19,99 J	16 J	19,99 J
Prędkość	do 175 m/s	do 240 m/s	do 275 m/s	do 190 m/s	do 230 m/s
System naciągu sprężyny	łamana lufa				
Bezpiecznik	automatyczny				
Długość lufy	445 mm				
Kolba	tworzywo sztuczne				
Maks. obszar zagrożenia do	460 m	777 m	900 m	600 m	1100 m
Waga	3500 g				
Długość całkowita	1100 mm				



## BEZPIECZNIK

### UWAGA


- Proszę posługiwać się wyłącznie zabezpieczoną bronią.
- Należy stale kontrolować czy lufa jest skierowana w bezpiecznym kierunku.



**SAFE**





**FIRE**



## ZDEMONTOWANIE SZCZERBINKI

PL







## NAPINANIE I ŁADOWANIE

PL

### ! UWAGA

- Nie pozostawiać na dłuższy czas broń z napiętą sprężyną. Może to doprowadzić do wypadku, oraz spowodować zmęczenie sprężyny iglicznej, co znacznie pogorszy wyniki strzelania z broni.
- Nie strzelać z nie nabitej broni (bez pocisku). Istnieje ryzyko uszkodzenia broni.

#### NOTATKA:

Po napięciu broń jest automatycznie zabezpieczona.

### ! UWAGA


2.4353 / 2.4354 / 2.4355

Używać wyłącznie śrutu Diabolo cal. 4,5 mm (.177).



2.4357 / 2.4358

Używać wyłącznie śrutu Diabolo cal. 5,5 mm (.22).






## CELOWANIE


PL



### Idealne




### Błędne




## USTAWIANIE CELOWNIKA



### REGULACJA WYSOKOŚCI



### REGULACJA BOCZNA







## MOŻNA ODDAĆ STRZAŁ

### ! UWAGA

- Proszę posługiwać się wyłącznie zabezpieczoną bronią.
- Należy stale kontrolować czy lufa jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Ze względu na dużą moc broni celować tylko w te punkty, których pocisk nie przebije.




## CZYSZCZENIE LUFY

PL


### ! UWAGA

- Przed czyszczeniem broni proszę ustawić shoot up na pozycję normalną.
- Czyścić co pewien czas zewnętrzne części metalowe.
- Używać do tego celu chusteczki lekko nasączonej specjalnym olejem do czyszczenia broni. Aby zapewnić dłuższe działanie broni, należy czyścić ją w regularnych odstępach (po około 250 strzałach) specjalnym olejem (np. Walther Gun Care) wpuszczając kilka kropli do lufy, osi zawiasu lufy oraz nasmarować olejem rygiel zamka.

### Czyszczenie szczipić numer zamówienia 3.2055



### Elastyczny kabel do czyszczenia numer zamówienia 3.2049 cal. 4,5 mm / cal. 5,5 mm





## SİLAHLARIN GÜVENLİ KULLANIMI

TR



### PARÇALARIN ADLARI



### KULLANIM



### BAKIM



### GÜVENLİK BİLGİLERİ

Silahınızın doğru ve güvenli şekilde kullanımına vakit olmaz gerekmektedir. Güvenli silah atmanın ana kuralları açısından, silah ile her türlü temasın kullanım olarak anlaşıldığını göz önünde bulundurun.

- Her silaha, sanki dolu imiş gibi muamele edin.
- Silahı doldururken daima, kazara bir atış gerçekleşmeyecek şekilde emniyete alın.
- Parmağınızı her zaman tetik koruyucusunun dışında tutun ve sadece ateşlemek için tetiğin üzerine koyun.
- Sadece, bu silahla kullanılması öngörülen mühimmatı kullanın.
- Namluyu her zaman emniyetli bir yöne tutun.
- Sadece kendi evinizde, polis tarafından izin verilen atış poligonlarında ve çit veya duvarlarla çevrili bir mülk içerisinde, merminin bu alanın dışına çıkamayacağı koşullarda atış yapılabilir. Merminin tehlike menziline hesaba katın.
- Hiçbir zaman silahı dolu olarak taşımayın. Silahı sadece atış yapmak istediğiniz zaman doldurun.
- Silahı hiçbir zaman insanların veya hayvanların üzerine doğrultmayın. Kurşunların sekmeyeceği şekilde ateş etmeye dikkat edin. Hiçbir zaman kaygan, sert yüzeylere veya su yüzeylerine ateş etmeyin.
- Atış yapmadan önce hedefin ve çevredeki alanın güven altında olduğundan emin olun.
- Silahı taşımadan önce veya başka birinden teslim aldıktan hemen sonra, dolu olup olmadığını kontrol edin.
- Tökezlemeniz veya düşmeniz halinde bile namlunun yönünü kontrol edebileceğinizden emin olun.
- Emniyet açısından atış sırasında koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
- Silahı daima boş olarak ve emniyetli halde, mühimmattan ayrı olarak ve yetkisiz kişilerin (eğitimi ve deneyimi olmayanların) izinsiz erişemeyeceği şekilde saklayın.
- Bu silahın kullanım kılavuzu ile beraber sadece
  - bu silahın kullanımına çok iyi vakıf olan ve
  - ilgili ülkenin silah mevzuatı uyarınca gerekli yaşı doldurmuş olan kişilere verebilirsiniz.
- Silahların üzerinde yapılacak her türlü değişiklik veya tamirat sadece uzman şirketler veya silah ustası tarafından yapılmalıdır.
- Hiçbir zaman dolu bir silahı elden bırakmayın.
- Sadece boşaltılmış silahları başka kişilere verin.

### TAMİR

Kusursuz çalışmayan bir silah tehlikelidir. Bir silahı kendi başınıza tamir etmeniz zordur ve yanlış monte edilmesi tehlikeli fonksiyon arızalarına neden olabilir.

**Dikkat: Silahınızı sadece yetkili bir uzman satıcı/silah ustası tarafından kontrol ve tamir ettirin.**



## GÜVENLİK BİLGİLERİ | GARANTİ



## PARÇALARIN ADLARI

TR



### DİKKAT

Hem kendinizin hem de başkalarının emniyeti için, silah ile ilk atış denemesine kalkışmadan önce, bu kullanım kılavuzunu tam olarak ve itina ile okuyun. Bu silahları satın alan veya sahibi olan kişiler, havai silahların kullanılması ve bulundurulması ile ilgili tüm kurallara uymakla yükümlüdürler. Bu silah üzerinde yapılacak her türlü değişiklik silah mevzuatına göre yapılan sınıflandırmanın değişmesine neden olabilir ve bu sebeple yasaktır. Üreticinin vermiş olduğu garanti bu durumda geçerliliğini derhal kaybeder.



### UYARI


Bu havai silahı herkese açık yerlerde göstermeyin, onunla kimseyi tehdit etmeyin – gerçek silahlarla karıştırılabilir ve ayrıca bir suç teşkil eder. Kesinlikle, görünümünü gerçek bir ateşli silaha daha fazla benzetmek için havai silahın rengini ve üstündeki işaretleri değiştirmeyin. Bunu yapmak tehlikeler yaratır ve ceza gerektiren bir suç teşkil eder.

### GARANTİ

Satış tarihinden sonraki bir yıl içerisinde, silaha oluşan arıza kendi hatanızdan dolayı oluşmaması ise, Umarex şirketi silahınızı ücretsiz olarak tamir eder veya karşılığında yenisini verir. Silahı yetkili bir satıcıya götürün, ona sorunu anlatın ve satış belgesini sunun.

Umarex şirketi tarafından üretilen havai silahlar, Fizik ve Teknik ile ilgili Federal Daire'nin (PTB) ruhsatlandırma şartlarına, federal yasaya, CIP talimatlarına ve de Umarex şirketi silah tekniği konusundaki deneyimlerine dayanılarak üretilmektedir.

Bu sebeple, eğer bu silah yurt dışına ihraç edildikten sonra o ülkenin hükümlerine uymadığı tespit edilirse ve sahibi/ alıcısı bundan dolayı hukuki sorunlarla ve bunların sonuçları ile karşılaşarsa, şirketimiz herhangi bir mesuliyet kabul etmemektedir.



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün no.	2.4353	2.4354	2.4355	2.4357	2.4358
Sistem	Havai Tüfek				
Enerji kaynağı	Yaylı piston				
Kalibre / Mühimmat	cal. 4,5 mm / .177 Diabolo			cal. 5,5 mm / .22 Diabolo	
Şarjör kapasitesi	1 atış (Diabolo)				
Enerji	<7,5 J	16 J	19,99 J	16 J	19,99 J
Mermi hızı	175 m/s	240 m/s	275 m/s	190 m/s	230 m/s
Kurma sistemi	Namludan kurmalı				
Emniyet	otomatik				
Namlu uzunluğu	445 mm				
Kundak	Sentetik				
Azami tehlike bölgesi	460 m	777 m	900 m	600 m	1100 m
Ağırlık	3500 g				
Toplam uzunluk	1100 mm				



## EMNİYET


### ⚠ DİKKAT

- Silahı sadece, emniyetli halde iken elinize alın.
- Namlunun her zaman güvenli bir yöne doğrultulmuş olmasına dikkat edin.





SAFE

FIRE



## GEZİN SÖKÜLMESİ

TR





## KURMAK VE DOLDURMAK

TR

### ⚠ DİKKAT

- Havalı tüfeği uzun süre yaylı pistonu kurulu halde bırakmayın. Bu, kazalara yol açabilir ve ayrıca yaylı pistonda malzeme yorgunluğu oluşabilir ve bu nedenle silahın atış performansı zarar görebilir.
- Silahı kuru olarak (mermi çekirdeği olmadan) ateşlemeyin. Silahın zarar görmesi tehlikesi vardır.

#### UYARI:

Silah kurulurken otomatik olarak emniyete alınır.

### ⚠ DİKKAT



2.4353 / 2.4354 / 2.4355

Sadece cal. 4,5 mm (.177) Diabolo kullanın.



2.4357 / 2.4358


Sadece cal. 5,5 mm (.22) Diabolo kullanın.






## NIŞAN ALMA


TR



Doğru



Yanlış



## GEZ AYARI

YÜKSEKLİK AYARI




Atış yukarı  
kaçıyor



Atış aşağı  
kaçıyor



SAĞ-SOL AYARI



Atış sola  
kaçıyor



Atış sağa  
kaçıyor








## ATIŞ YAPMAK

### ⚠ DİKKAT

- Silahı sadece, emniyetli halde iken elinize alın.
- Namlunun her zaman güvenli bir yöne doğrultulmuş olmasına dikkat edin.
- Silahların yüksek enerjisi nedeniyle sadece, bu enerjiye uygun hedefler kullanın.




## NAMLU TEMİZLİĞİ

TR


### ⚠ DİKKAT



- Çubuğu hiçbir zaman namlunun içine zorla itmeyin, aksi halde hasar oluşabilir.
- Zaman zaman dıştaki metal parçaları temizleyin. Bunun için, üzerini biraz silah yağıyla nemlendirdiğiniz bir bez kullanın.
- Silahınızın uzun süre çalışır halde olması için, düzenli aralıklarla (yakl. 250 atışta bir) namlunun içinden silah yağı (örn. Walther Gun Care) ile ıslatılmış temizleme pedleri atmanız ve namlu menteşe eksenine ve kilide birkaç damla silah yağı sürmeniz gerekir.

### Temizleme pedi, ürün no. 3.2055



### Esnek temizleme kablosu Ürün No. 3.2049 cal. 4,5 / cal. 5,5 mm





# UMAREX

**UMAREX GmbH & Co. KG**

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg | Germany

Phone: +49 29 32 / 638-01

Fax: +49 29 32 / 638-222

verkauf@umarex.de | sales@umarex.de

[www.umarex.com](http://www.umarex.com)

We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information.

Änderungen in Farbe und Design, sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

Sous réserve de modifications de couleur et de conception, ainsi que d'améliorations techniques, de fautes d'impression et d'erreurs. Toutes les données sont fournies sans garantie.

Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía.

Con riserva di modifiche di colore e di design, di miglioramenti tecnici, di errori di stampa e di sbagli. Tutte le informazioni senza garanzia.

Изменения цвета и дизайна, а также технические улучшения, опечатки и ошибки не исключены. Мы не гарантируем точность сведений.

Zastrzegamy sobie prawo do pomyłek, błędów w druku, zmian koloru i designu, jak również do wprowadzania technicznych ulepszeń. Wszystkie informacje bez gwarancji.

Renk, tasarım ve teknik değişiklikler yapma hakkı saklıdır. Baskı hatalarından ya da hatalı bilgilerden dolayı yasal sorumluluk kabul edilmez. Bilgiler için garanti verilemez.

© Umarex GmbH & Co. KG